

日立ビルトイン電気オーブンレンジ 家庭用

取扱説明書·料理集

型式 MRO-SK201S (シルバータイプ)

型式 MRO-SK201B (ブラックタイプ)



茶わん蒸し

保証書·設置工事説明書別添付

このたびは日立ビルトイン電気オーブンレンジをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。**この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください**。 お読みになったあとは、保証書、設置工事説明書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。




はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「O」を表示させてからお使い

●使用していないときの消費電力を節約 するため、スタートせずに放置すると、 約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに差し 込んだだけでは電源は入りません。

(待機時消費電力オフ機能)




ドアを開閉すると電源 が「入」になり、表示 部に「O」を表示します。

ください。

自動調理を上手に使うために

- ●食品の分量をはかってオートメニュー で調理するグラム・ポジションシステ ムが内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な 22種類のオートメニューを用意して います。メニューを選んでスタートす るだけで上手に仕上がります。



ときどき「O点調節」が 必要です。

→P.16


スチーム調理

■スチーム(約100℃水蒸気)調理



食品からの必要以上 の水分のとびを抑え、 しっとり、柔らかく 仕上がります。

●ナノスチーム(約300℃過熱水蒸気)調理




ナノスチーム 魚などの宝分な脂や 魚などの塩分を凝縮 水とともに落とし、 ヘルシーに仕上がり ます。 上手に仕上げるため、 使用時は給水タンクに 満水まで水を入れます。 雑菌の繁殖を防ぐため、 使用後は給水タンクを 空にし、水抜きをして ください。→P.17、41

もくじ

ご使用の前に	
●はじめに ····································	2
	- F
●安全上のご注意 ····································	
- 10111111	10
●加熱の種類による付属品の使いかた ····································	12
● 上手な使いかたのポイント ····································	12
● 初めてお使いになるときの準備 ····································	16
● 給水タンクの使いかた	17
	1 /
使いかた	
●調理の手順 ····································	18
・ごはんやお総菜をあたためる·······	20
・飲みものやスチームでお総菜をあたためる	22
・オートメニューで使う付属品・参照ページ	24
・オートメニュー1~12、15~20	25
・オートメニュー13~14	27
●おこのみ操作で調理	
・レンジを使う·······	28
・グリルを使う	31
・オーブンを使う	32
・スチームを使う	34
・発酵を使う······	36
●便利に使う	
・付属品ストッカーの使いかた	38
・メロディーを切り替える····································	39
・レンジフード連動運転について	39
お手入れ	
	4.0
●本体・付属品のお手入れ	40
●水抜きのしかた・においが気になるとき	41 41
●加熱室の清掃のしかた ····································	41
こんなときは	
●料理が上手にできないとき	42
●故障かなと思ったら	45
料理集 48 [.]	~96
●保証とアフターサービス	97

各部のなまえ・操作パネル・付属品




※排気口はクッキングヒーターの排気部になります。


お知らせ

各部の

付属品

●操作パネルの周辺から、本体内部を冷却するための風(温風)が出ていますが 異常ではありません。







安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や,ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



危険 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことがある」 内容です。





注意 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



してはいけない「禁止」内容 です。



実行しなければならない 「指示」内容のものです。

で使用のまえに

⚠ 危険

(火災・感電・けがの原因)



●改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり 修理しない。





分解禁止

(けが・感電・故障の原因)



●吸気口・排気口や穴、給水タンクの挿入口、すき間などに指や物を差し込まない。特に子供のいたずらなどに注意。

(異物が入った場合は、専用ブレーカーを切り、販売店にご相談してください。)



<u>^</u>

(感電・ショート・発火・火災の原因)



- ●電源コード・差込プラグを傷付けたり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いもの を載せたり、はさみ込んだりしない。
- ●傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。
- ●単相200V以外では使用しない。

(火災の原因)



●燃えやすいものをそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、 スプレー缶などを近づけない。

(火災・感電の原因)



- ●電源は定格20A以上・単相200Vの専用ブレーカーにつながれた 専用コンセントを単独で使う。
- ●差込プラグはコンセントに確実に差し込む



●アースを確実に取り付ける。(故障や漏電の時の感電防止) 取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。 (アース工事費は、本製品の価格には含まれません。)



据え付けるとき

⚠注意

(火災・発火・感電の原因)



- ●電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。
- ●水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。



- ●差込プラグの抜き差しは、コードを持たずに、必ず差込プラグを持って行う。
- ●使用前に包装材は全て取り除くこと。
- ●本体は壁などとの間をあける。(過熱して発火する恐れ) 設置工事説明書を参照してください。

使用するとき

企警告

(事故の原因)



- ●子供だけで使わせたり、幼児に触れさせない。(やけど・感電・けがの恐れ)
- ●調理中に差込プラグを抜き差ししない。抜くときは、とりけしキーを押した後にする。 (火災・感電の原因)

⚠ 注意

(感電・けが・電波漏れ・故障の原因)

- ●本体に水をかけない。
- 0
- ●本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。
- ●ドアに物をはさんだまま使わない。
- ●衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因)
- ●テーブルプレートに衝撃を加えない。
- 特に食品の出し入れのとき、テーブルプレートのふちに当たらないようにしてください。
- ●吸気口・排気口をふさがない。
- ●長期間使わないときは、専用ブレーカーを切る。(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因) ブレーカーを切る場合は、他の器具への影響がないことを確認してください。
- ●食品は加熱しすぎない。(発煙、発火の原因)
- ●飲みもの(水、牛乳、酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの、油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸とうして飛び散り、やけどの恐れがある。(飲みものは加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。)

(けが・故障の原因)



- ●付属品ストッカーに乗らない。
- ●付属品ストッカーには、6kg以上収納しない。 レールがたわんでけがをする恐れがあります。

(やけど・けが・発火の原因)



- ●少量(100g未満)の食品をオートメニューで加熱しない。
- ●取扱説明書・料理集の指定分量以外の加熱は、おこのみ操作で様子を見ながら加熱する。

(やけど・けがの原因)



●調理後の食品の出し入れに注意する。

容器やテーブルプレートが熱くなるときがありますので、注意をして取り出す。

6 接続せよ

安全上のご注章

使用するとき


注意

(発煙・発火の原因)



安全上のご注章

- ●食品くずをつけたまま使わない。
- ●加熱室内で食品が燃え出したときは、
- **1.ドアを開けない**。(勢いよく燃える恐れあり)
- 2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、専用ブレーカーを切る。
- 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。





(やけどやけがの原因)



- ●ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、 加熱室などとその周辺)、テーブルプレート、角皿、焼網にふれない。
- ●熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない。(割れる恐れ)
- ●調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。 (調理終了後も一部、スチーム、ナノスチームが出ていることがあります。)



- ●調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼け過ぎになる恐れあり)
- ●食品の出し入れは、やけどの恐れがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用 手袋を使う。

(故障の原因)



●使用中または終了後しばらくは、操作パネルを開いた状態にしておく。

使用中または終了後しばらくは、本体を冷却するために冷却ファンが回転します。 冷却ファンが回転中または表示部の「O |表示が消えるまで、操作パネルを開いた状態にして おいてください。

使用するとき(レンジのとき)




(やけど・けが・発煙・火災の原因)



●調理以外の目的に使わない

(レンジ加熱で温めるタイプの湯たんぽなどを加熱しない。)



- ●目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。
- ●加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因)



- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。
- ●角皿は使わない。(火花(スパーク)の原因)
- あたためで飲みものを加熱しない。(飲みものは 14乳で加熱する)
- ●金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因)
- ●食品の重さにくらべて重すぎる容器でオートメニュー調理しない。

使用するとき(レンジのとき)

(やけど・けがの原因)



- ●乳幼児のミルクやベビーフードは レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、必ず仕上がり 温度を確認する。(絶対にオートメニューで加熱しないでください。)
- ●市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、容器に移し変えて加熱する。
- ●ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。(蒸気が一気にでる場合があります。)
- ●膜や殻つきのものは、切り目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因)
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。
- ●容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意して取り出す。

給水タンクを使うとき

(変形や破損の原因)



- ●給水タンクが破損した場合は、使わない。
- 本体内部に水が漏れて、故障の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機に入れない。
- ●給水タンクを熱湯にはつけない。(熱湯消毒などはしない。)
- ●給水タンクをコンロのそばや直接高温になる場所には置かない。 (給水タンクが変形し、収納部にセットできなくなります。)
- ●給水タンクを5°C以下の環境では使用しない。(水が凍ってスチーム調理ができなくなります。)
- ●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火する恐れがあります。)

(故障の原因)

●給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる。

(水は、水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で新しい水を使用してください。)

●給水タンクは、こまめに洗い、清潔に保つ。

(水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを 使い、台所用中性洗剤で洗ってください。)

お手入れのとき



(やけど・感電の恐れ)



●本体の掃除は、本体が冷めてから、専用ブレーカーを切って行う。

お願い

- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因)
- ●落雷の恐れがあるときは、専用ブレーカーを切る。(故障の原因)

加熱の種類による付属品の使い か

加熱のしくみ

電波(高周波)で食品を加熱します。

食品に吸収された電波は、水の分子の運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で 食品をスピーディーに加熱します。



水分を含んだ食品に は「吸収」されます。



ガラス、陶磁器などの 容器では「透過」します。



金属にあたると「反射」 します。



スピーディーで 経済的です。




水を使わないので栄 養素が保たれます。



色や形、風味が保た れます。




盛りつけたままで 加熱できます。




熱風ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体を包みこ むようにして焼き上げます。





食品を上ヒーターと熱風ヒーターで加熱し、食品にこげめをつ け、中はやわらかく仕上がります。





加熱室にナノスチーム(約300℃過熱水蒸気)を充満させながら グリルまたはオーブンと組み合わせて食品を加熱します。肉な どの余分な脂や魚の塩分を落としてヘルシーに仕上がります。





加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満させながらレン ジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて食品を加熱します。 食品から水分が必要以上にとばないのでしっとりやわらかく仕 上がります。

加熱の種類による付属品の使いかた



「テーブルプレート」



すべてに使います。 常に加熱室底面に

セットしておきます。

レンジ


グリル

ナノスチーム


スチーム



給水タンク










角皿











テーブルプレートの使いかた






■角皿と焼網は、取扱説明書・料理集に従い、下の絵を参考に上段、中段、下段に正しくセットしてお使いください。



使える容器・使えない容器



- ■電子レンジ加熱とヒーター加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することが あります。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器はつかわないでください。

プラスチック容器

耐熱性のある その他の プラスチック容器

ポリプロピレン製など



プラスチック容器



陶器・磁器

耐熱性のある 陶器·磁器

ココット皿 グラタン皿など



日常使っている 陶器·磁器

茶わん・皿など



耐熱性のある ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器

ガラス容器

強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど





ラップ類

金属容器・金串・ アルミホイルなど




その他

竹・木・籐・紙・ ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器、

使えない容器







耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可 | の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。



耐熱温度が140℃未満 のもの(ポリエチレン・ スチロール樹脂など)や 耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加工した樹脂など)は使 えません。

ただし、オートメニュー 7 半解凍 8 解凍 のときにだけ、発泡スチ ロールのトレーが使えま す。



ただし、色絵付け、ひび 模様,金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)がでる ので使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなることが あるので注意してくだ さい。



加熱後、急冷する と割れることがあ ります。



耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。

> ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱しすぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。

このとき、加熱室や壁面、 ドアファインダーにふれ ると火花(スパーク)が 出て、破損や故障の恐 れがあるので注意して ください。



こげたり、塗がはげ たり、ひび割れする ことがあるので使 えません。

とくに針金を使っ ているものは燃え やすくなります。

ただし、竹串、楊子、 紙は料理集に記載 している使い方に 限り使えます。

ヒーター加熱

ただし「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ るものは使えます。







加熱後、急冷する と割れることがあ ります。





ただし発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま せん。



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

上手な使いかたのポイント

食品の分量と容器の大きさ



調理する

上手な使

い

かたのポ



オーブン



オートメニュー

オートメニューやおこのみ操作の調理は、 取扱説明書・料理集の分量や容器に従っ てください。




食品を置く位置

■中央部に置く。2個以上の場合も中央部にまとめる。







※メニューによっては置く位置が異なる場合があります。詳しくは取扱説明書・料理集を参考にしてください。

2個以上の食品の同時加熱

■分量を同じくらいにして中央部に寄せて置きます。



■異なる容器や食品はうまく調理できません。



■異なる食品はおこのみ操作 で様子を見ながら加熱。









■異なる食品は 自動で調理は できません。



ドアの開閉

■ドアの開閉はできるだけさけ、開閉するときは短時間にする ※温度を下げないためです。

確認はドアごしに



開閉する ときは短時間は



※ドアを開けると調理は中断されます。

自動調理後の追加加熱

■追加加熱は、おこのみ操作で様子を見ながら行う。



の あたため スタート

調理が終了

こんなときは・・・ もう少し熱くした いときや焦げ目を つけたいときなど は追加加熱をする



レンジ グリル (発酵)

おこのみ操作で様子を 見ながら追加加熱する

調理後の食品や付属品の取り出し

■調理が終了したら、食品を早めに取り出す。 ※余熱で仕上がりが変わる ことがあるためです。



調理終了音が鳴ったら 取り出してください。

取り出し忘れ防止のために 調理終了後、ドアが開けられ るまでに、1分ごとに 「ピピピッ」 と3回鳴ってお知らせします。

※オーブン、グリル調理で角皿を取り出すときは、中央部分を厚めの乾いた ふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い両手で取り出します。




(やけどの原因)

調理中や調理終了 後は食品や容器、 付属品、庫内、ドア など各部が熱くな っていますので注 意してください。

初めてお使いになるときの準備

■梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。





付属の「テーブルプレート」 を加熱室底面に取り付ける



図のように段差部を両手で持ち加熱室内に入れ、 3個のグラムセンサーの上にゆっくりと置きます。

グラムポジションシステム のO点調節をする

ドアを閉めて を3秒以上押す

空焼きをする



を2回押し、 2脱臭を表示させる



あたため スタート

を押す

終了音が鳴ったら終了です



ピッとブザーが鳴り、庫内灯が点灯します。数秒 後、庫内灯が消灯し、O点調節が完了します。





グリルで10分、オーブンで10分加熱します。



空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺) やテーブルプレートにふれない。(やけどの恐れ)

給水タンクの使いかた

本体からはずす

給水タンクに手をかけ、 そのまま水平に引き出 します。



- 洗う
 - パイプ部には触れないようにして、給水 タンク全体を軽く持ちます。
 - ふたの両側にある凸部に指をかけ、全体を 持ち上げるようにしてはずします。



水 (水道水)で洗います。

- 水(水道水)を入れ、ふた をする
 - 給水タンクを水平にして 満水ラインまで水(水道 水)を入れます。

水道水

- 周囲全体を押さえて確実にふたを閉めてく ださい。
 - ※傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。
 - ※給水タンクの内部のパイプは分解しないで ください。
- 本体にセットする

給水タンクを水平に持って、 挿入口に入れ、しっかり奥ま で差し込みます。

※確実にセットしないと、 水もれやスチーム不足 の原因になります。



お願い

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用し てください。浄水器の水、ミネラルウォーター、 アルカリイオン水、井戸水などを使用した場合は カビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用 した場合にスチーム噴出口が詰まることがありま







浄水器の水

ミネラル ウォーター

- ●ナノスチーム・スチームメニューを行う場合は給 水タンクの満水ラインまで水を入れ、確実に本体 にセットしてください。水が少なかったり、半挿入 で行うと「給水 | 表示が出てスチームが止ま り、仕上がりが悪くなります。
- ●給水タンクは使用するたびに、 水で洗い、新しい水を入れてく ださい。給水タンクの中に水を 入れたままにしておくと雑菌が 繁殖する原因になります。



- ●ナノスチーム、スチームメニュー 終了後にはパイプの水抜きをし てください。 **→ P.41**
- ●5℃以下の環境では使用しない でください。水が凍ってナノス チーム・スチームメニューがで きなくなります。



- ●給水タンクに水以外は入れないでください。 故障の原因になります。
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けておい てください。



(やけどの恐れ)



スチームとオーブンやグリルを併用した 場合は給水タンク内の残水が熱くなって いるので注意する

自動で調理する

調理の手順

調理方法は

操作手順は

調理のあとは

約

10

→ P.2

「入」にするときはドアを開けます。


続けて調理 しない


ときはお手入れをする

終了音が鳴ったら終了です

お手入れ → P.40

あたためる ■ワンタッチスタートのオートであたためる → P.20、21 ごはん ■オートメニューであたためる → P.22、23 お総菜 飲みものなど メニュー番号 1.6.20 ■オートメニューで調理する → P.20~27 調理する **N** デイリー調理 メニュー番号 2~5 ゆで野菜 グラタン スチーム調理 メニュー番号 7~15 茶わん蒸し 鶏のハーブ焼き ナノスチーム調理 メニュー番号16~19





レンジ (発酵) メニュー 時間 温度 仕上がり グリル あたため スタート オーブン または (発酵) スチーム スチーム オーブン、グリル調理中に ナノスチーム ナノスチーム スチームを入れる。

■オートメニューや加熱の種類で付属品 角皿を使わない 焼網を使う

または空にする 満水 空

給水タンクを満水

■設定の取り消し、あたためや調理の中止は

(角皿・焼網)を使い分ける

操作手順の準備に右のマークで表示 ※テーブルプレートはすべてに使います。

目動で調理 ごはん やお総菜をあたため

自動で調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

ごはんやお総菜をあたためる



お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿を、テーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める





を押す

1回押し: あたため **2回押し**: 解凍あたため



を回し、希望の仕上がりを 設定する

(加熱時間を表示する前に設定します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

- 牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは 1牛乳 を使います。 → P.22 · 23 ● お酒、その他の飲みもののあたためはおこのみ操作で加熱します。 → P.28・29
- ●あたためキーは、ドアを閉めて約10分以内(表示窓に「0」が表示されて いる間) に押してください。ドアを開閉して約10分を過ぎるとスタート しません。ドアを開閉してあたためキーを押してください。
- 仕上がりがぬるかったときは、レンジ 700W で様子を見ながら、さ らに加熱します。オートメニューで追加加熱すると、熱くなりす

あたため解凍あたためは、







■あたため選択



を押すごとに1▶2▶1 と切り替わります。



■什上がり調節







強~弱まで

5段階に設定できます。

次の食品は「おこのみ操作」で様子を見ながらあたためる

|あたため||解凍あたため| ではあたためられません。


●重量が100g未満の食品



●市販のおにぎり



※包装をはず





●乳幼児用ミルク、ベビーフード



※別の容器に移 し換えます



●市販の調理済み食品



※別の容器に移し 換えます

汁もの

●冷凍野菜

あたためられる食品と上手なあたためかた

■1回であたためられる量は、食品と容器を合わせて100~1800gです。

えびやいか.丸ごとのマッシュルー

ムは飛び散ることがある。(丸ごと

のマッシュルームはあらかじめ取り


除き加熱後、加える)仕上がり調節 **やや強**か 強 に合わせる。



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする

			おおいをする。
		あたため ご家庭で調理し、室温や冷蔵 保存した食品をあたためる 1回押し	解凍あたため
ごはんもの		ではん・おにぎり スピーディーにあたためたいとき あたため 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。 おにぎりは皿にのせる。 チャーハン・ピラフ 加熱後、かきまぜる。	冷凍ではん・おにぎり 四角形に形作ったではんを平皿に のせる。2個以上のときは分量 を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。加熱後、かきまぜる。
めん類		スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かき混ぜる。	冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かきまぜる。
焼		焼き魚 飛び散ることがあるのでおおい をする。	
焼きもの		ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 焼きとり、焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。	冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返して しばらくおく。
揚げもの	00	天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがある のでおおいをする。分量の少ないときは仕上が り調節 【やや弱】または 「弱」に合わせる。	冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 「やや弱」か 「弱」 に合わせる。油が気になるときは、加熱後、 ペーパータオルでとる。
炒めもの		野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合は、 バターかサラダ油を加える。加熱後、かき混ぜる。	冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、 かき混ぜる。
=		野菜の煮もの・おでん (たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。	
煮もの		煮魚 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚 は身が飛び散ることがあるので、深 めの皿を使い、おおいをする。	
蒸しもの		シューマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補って から加熱する。 乾燥ぎみのときは、サッと水に くぐらせる。	冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並 べる。 加熱後はすぐにラップをはずす。
		カレー・シチュー	冷凍力レー・シチュー







自動で調理

ごはんやお総菜をあたためる

1牛乳は

自動で調理 オートメニューであたためる

飲みものやスチームでお総菜をあたためる



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品とメニューにあった付属品を 入れ、ドアを閉める

を押す

を回し、希望のメニュー番号 を表示させる

> 職 tlbが を回し、希望の仕上がりを 設定する

> > ※1牛乳は仕上がり設定の目盛を 記憶します。

6スチームあたためは |20天ぷらあたため|は



自動で調理

飲みものやスチ

ムでお総菜をあたためる

あたため

を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後給水タンクを空にします。 (スチーム使用時)

1牛乳のコツ

● 1回であたためられる分量は1~4杯(本)です。

1mL = 1cc


飲みものの種類	1杯分の分量
牛 乳	200mL (冷 蔵)
コーヒー	150mL
水	180mL
お茶	180mL

●容器の7~8分目が適量です。

容器に対して少量(½量以下)しか入れない と、加熱室から取り出した後で も、突然沸とうして飛び散り、 やけどすることがありますので おこのみ操作で加熱します。 → P.28、29



●牛乳は冷蔵室から出したての ものを使います




●2個以上の場合は、 テーブルプレート の中央に寄せて置 きます。



6スチームあたためのコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

ラップなどのおおいはしません。 スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。



- あたためより加熱時間は長くかかります。
- 冷蔵室から出したものは 仕上がり調節 やや強で加熱します。
- ●調理済み冷凍食品は上手にあたたまりま せん。解凍あたためを使ってください。

- ●冷凍のごはんや冷凍のお総菜、肉まん やあんまんは上手にあたたまりません。 おこのみ操作であたためてください。 → P.51
- ●調理後は、ふきんなどで庫内やドアの 水滴をよくふきとってください。 → P.40



20 天ぷらあたため のコツ

冷めた天ぷらやフライをパリッとカラッとあたためます。

- 冷凍の揚げものはあたためることができません。
- 100g以下のあたためはできません。
- 天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときは、ペーパータオ ルなどで油分をとります。




自動で調理 オートメニュー一覧

オートメニューで使う付属品・参照ページ



自動で調理 予熱なしメニューで調理する

オートメニュー1~12、15~20





加熱する分量は 2葉·果菜 で100~500g 3根菜 で100~1000gです。















カリフラワー、ブロッコリーなど なす、かぼちゃなど果実や 花弁やつぼみが食べられるもの 種子が食べられるもの







じゃがいも、さつまいもなど地下部にある 根茎や根を食用とするもの

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接にのせて

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、中央を開けてラップに包んで加熱します。



7 半解凍 8 解凍 のコツ

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。)
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。

分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示窓に「【 📆]」が表示され、解凍されません。

- ●給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中で給水ランプが点灯した状態で解凍すると、解凍しすぎになることがあります。
- ●加熱室は冷ましてから使ってください。

グリル、オーブン、ナノスチーム グリル、ナノスチーム オーブン、お手入れ 2脱臭の使用後は加熱室やテーブルプレートが熱くなっています。発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎることがあります。 充分冷ましてから使ってください。

- ●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。
- ●形、厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、変色や煮えが防げます。

アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、テーブルプレートやドアファインダーが割れる恐れがあります。



●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍

ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートかペーパータオルを敷いて解凍します。

●解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。

次の場合はおこのみ操作で途中様子を見ながら解凍します。

調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで4~ 5分です。

レンジ 200W で加熱 する。

- 分量が100g未満の場合
- バラバラになって凍って 100g 未満 いるもの 解凍が足りなかったとき
- -20℃以下の冷凍食品(オートメニューで加熱不足の場合)

冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。 レンジ 100W で加熱する。



|7 半解凍||8 解凍||の使い分け

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 7半解凍



食品の中心が、少し凍っている状態に仕上がりますので、サクサクと包丁で切りやすく、食卓に出すとき食べごろになります。

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 8解凍



薄切り肉は、解凍後両手で大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上がり調節でも強いに合わせて解凍します。


上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは


魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。



こまとめます。 「gさ2~3cm

自動で調理 予熱ありメニューで調理する

オートメニュー13、14



2 メニュー ^{時間} を回し、希望のメニュー 番号を表示させる




を回し、希望の仕上がり を設定する



る あたため スタート







を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後、給水タンクを空にします。

予熱あり


ンメニュ

ーで調理する

おこのみ操作で調理 レンジを使う

食品を一定のワット数で加熱する

「700W||500W||200W||100W||の操作方法を説明しています。「レンジ」スチーム発酵」の操作方法は → P.36 を参照してください。



食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める

レンジ

を押し、ワット数を選ぶ

>700W > 500W > 200W ¬ ワット数選択 - スチーム発酵 **◀** 100W **≪**-

メニュー 時間

を回し、時間を設定する

|700W||500W|は 10秒~5分まで10秒単位、

5分~20分まで 30秒単位

200W 100W t

1分~30分まで 1分単位、 30分~60分まで2分単位、 60分~90分まで5分単位、 で設定できます。



を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り ます。



例:700Wにセットした場合

700W 500W 200W 100W スチーム発酵

例:1分20秒にセットした場合

分人以沙

弱火

強火

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。

食品100g当たり レンジ 700W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉·果菜類	1分~1分30秒	50秒~1分
野菜類	根菜	1分30秒~ 1分50秒	50秒~1分
魚介	類	1分30秒~ 1分50秒	50秒~1分
內 類 1分50秒~ 2分20秒 1分~1分20秒			
ごは	ん類		30~50秒

食品の種類	生からの調理	あたため
めん類		50秒~1分
汁もの (みそ汁・スープなど)		1分30秒~ 1分50秒
飲みもの (酒・牛乳など)		30~50秒
パン・まんじゅう		20~40秒
ケーキ	50秒~1分	

※ レンジ 500W で加熱する場合は、約1.2倍の加熱時間にします。 (標準温度20℃のとき)

●食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間も倍、半分になれば時間も 半分になります。

●加熱前の食品温度によっても違います

同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、加熱時間がかかります。

標準温度(20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬で多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

●少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ | 500W で加熱時間を20~50秒に設定し、 様子を見ながら加熱します。

下準備をする はじけや飛び散りをふせぎます。

●イカやタコは表面に切れ目を 入れる

※レンジ200Wで 加熱時間をひか えめにします。



●殼付きの栗やぎんなん



※切れ目や割れ目を入れておおい をして加熱します。



- ●ひじき
- ※レンジ 200W で加熱時間を ひかえめにします。
- ●さいの目野菜(にんじんなど)
- ※100g以上にするか、水をふりかけ、 ラップをしてレンジ500Wで加熱します。











おこのみ操作で調理


レンジを使う

加熱途中でワット数を自動的に切り替える(リレー加熱)













を回し、時間を設定する

10秒~5分まで10秒単位、5分~20分まで 30秒単位で設定できます。

m mñ 分上上和


例:7分にセットした場合

レンジ を選ぶ (発酵)

を押し、200W または 100W








30~60分まで2分単位、 60~90分まで5分単位で設定できます。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。






例:30分にセットした場合

分

おこのみ操作で調理グリルを使う

さばの塩焼きなど表面に焦げ目をつける調理



※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※グリルの最大設定時間は40分です。40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

グリルの上手な使いかた

角皿と焼網を使い分けて

肉や魚は角皿にのせた焼網に並べて中段または下段に入れて焼きます。 トーストは角皿に直接のせて上段に入れて焼きます。

途中で裏返しをしてさらに焼く

片面を焼いてから裏返して、さらに焼きます。魚などは 盛り付けたとき上になる方を下にして並べて焼き、途中 裏返してさらに焼きます。

並べかたは

魚や肉類は焼網に並べます。 トーストは角皿にのせます。





食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。

■加熱時間を変えるときはメニュー/時間ダイヤルを回すと、1分単位で増減できます。 但し、最大加熱時間(40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表が 1分未満となった場合は加熱時間を減少することはできません。

おこのみ操作で調理オーブンを使う

温度 仕上がり メニュー 時間 解凍あたため は2度押し

例:予熱「有」・角皿2段にセットした場合

例:200℃にセットした場合

例:30分にセットした場合

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合が

その後は自動的に250℃に切り替わります。

追加加熱などで予熱が不要なとき

予熱なしの使いかた → P.33 の方法

280℃・300℃の運転時間は約5分です。

あります。

で行います。

あたためスタートとりけしお手入れ

予熱ありの使いかた(角皿1段/2段)

おこのみ操作

| Dostony-FV|- | ステーム | デノステーム | デノステーム | アノステーム | アステーム | アス オート メニュー カスチーム オーブン カスチーム (発酵) グリル (発酵)

お知らせ

ドアを開けると 電源が入ります。

おこのみ操作で調理

ブンを使う

食品をのせた角皿を用意する

オーブン を押し、予熱「有」と角皿 の使用枚数を選ぶ

■ キーを押すごとに順に選択できます。

予熱有 角皿2段 ► 予熱有 角皿2段 ► 角皿1段 ► 角皿2段 ► 角皿1段

温度 仕上がり



を回し、温度を設定する

100℃から250℃(10℃単位)・280℃・300℃で 設定できます。




を回し、時間を設定する

1~30分まで1分単位、 30~60分まで2分単位、

60~90分まで5分単位で設定できます。



を押す(予熱を開始します)



■予熱が終ってそのままにしておくと、30分間予熱を 継続した後、設定した時間を加熱します。




を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

おこのみ操作で調理 オーブンを使う

予熱なしの使いかた(角皿1段/2段)



食品をのせた角皿を入れドアを閉める



を押し、予熱「無」と角皿の オーブン (発酵) 使用枚数を選ぶ

■キー押すごとに下記の順に調節できます。

予熱有 ▶ 予熱有 ▶ 予熱無 ▶ 予熱無 角皿2段 ▶ 角皿1段・

例:予熱「無」・角皿2段にセットした場合 オーブン

例:200℃にセットした場合

予熱 **プロロ**℃ 無**に いい**

温度 仕上がり



を回し、温度を設定する

100℃から250℃(10℃単位)・280℃で 設定できます。

メニュー 時間



を回し、時間を設定する



を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。 ※調理終了後、冷却ファンが回転する 場合があります。

例:30分にセットした場合

280℃の運転時間は約5分です。その後 は自動的に250℃に切り替わります。

加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- ■温度を変えるときは温度/仕上がり調節ダイヤルを回すと10℃単位で増減できます。
- ■加熱時間を変えるときはメニュー/時間セットダイヤルを回すと、1分単位で増減できます。 (予熱中は、加熱時間を変更できません。変更する場合は予熱が終わってから加熱時間を変更します。) 但し、最大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満と なった場合は加熱時間を減少することはできません。


角皿の使用枚数に合わせオーブンの火力が調節できます。

2段は強火に、1段は弱火に調節できます。通常は2段調理のときは2段にセットし、1段調理は1段にセットします。

スチ ムを使う


おこのみ操作で調理 スチームを使う

スチーム・ナノスチームとレンジ・グリル・オーブンの組み合わせ



おこのみ操作で調理スチームショットを使う

グリル・オーブン調理中にスチームを入れる



- ※ スチームは調理中に何度でも設定できますが、スチームを入れるとヒーターが停止するので、仕上がりに影響が 出ることがあります。
- ●スチーム動作中は、メニュー/時間を回して時間を増減することはできません。
- ●スチーム動作中はオーブンの温度の変更はできません。
- ●オーブン予熱中にスチームは使用できません。
- ●レンジ やスチームレンジ ではスチームショットは設定できません。

スチームショットの入れかたのコツ


- オーブンスチーム発酵 の発酵途中に、生地の状態に合わせてスチームをふきかけます。
- おこのみ操作 オーブン でスポンジケーキやシュークリームを焼いている途中で、効果的にスチームをふきかけ るとふくらみがよくなります。焼き時間の%が経過する前に入れるとよいでしょう。
- おこのみ操作 グリル で焼き魚を焼き上げる時は、焼き時間の½が経過した時に入れるとよいでしょう。

※使用後、給水タンクを空にします。

ットを使う

発酵を使う

レンジスチーム発酵



食品をテーブルプレートの中央に置き、 給水タンクに水を入れドアを閉める

レンジ

を5回押し

「スチーム発酵」を選ぶ

おこのみ操作で調理

発酵を使う



を回し、時間を設定する



を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。 ※使用後、給水タンクを空にします。

スチーム発酵選択

- スチーム発酵 **◀** 100W **≪**-

例:10分にセットした場合



- 1~30分まで1分単位、
- 30~60分まで2分単位、
- 60~90分まで5分単位で設定できます。

レンジ スチーム 発酵のコツ




- ●角皿を使ってレンジスチーム発酵はできません。 火花(スパーク)の原因となります。
- ●メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上 がり調節ダイヤルを使い分けます。(右表参照) レンジスチーム発酵は温度/仕上がり調節ダイヤル で発酵温度をコントロールします。温度/仕上がり 調節ダイヤルを誤って設定すると上手に仕上がり ません。
- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブン 予熱無 (1段) で温度/仕上がり調節ダイヤ ルを回して オーブンスチーム発酵 (45℃~ 35℃)に合わせ様子を見ながら行ってください。

※加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合 があります。ドア、キャビネット、加熱室その他の周 辺に触れないでください。

レンジスチーム発酵メニューと記載ページ

+-	仕上がり調節	メニュー	記載ページ
		かんたんパン	→ P.92
		グラハムパン	
	中	カレーパン	
		セサミパン	→ P.93
レンジスチーム発酵		レーズンパン	
		ピザ各種	→ P.74 · 75
	やや弱	ヨーグルト	→ P.94
	弱	カスピ海ヨーグルト	→ P.94

オーブンスチーム発酵




食品をのせた角皿を入れ、給水タンク に水を入れドアを閉める

オーブンを押し、予熱「無」と角皿の (発酵) 使用枚数を選ぶ

■キー押すごとに下記の順に調節できます。

予熱有 ▶ 予熱有 ▶ 予熱無 ▶ 予熱無 → 角皿2段 ▶ 角皿1段 →



を回し、時間を設定する

の あたため スタート を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。 ※使用後、給水タンクを空にします。

例:予熱なし・角皿1段にセットした場合



例:40℃にセットした場合



■発酵温度は45·40·35℃の3段階に設定 できます。

例:50分にセットした場合



- 1~30分まで1分単位、
- 30~60分まで2分単位、
- 60~90分まで5分単位で設定できます。

つづき

レンジ スチーム 発酵のコツ

料理集に記載してある山形パン、バターロール、ピザなど レンジスチーム発酵 仕上がり調節 中で・・・ の一次発酵をレンジスチーム発酵で行う場合は・・・・

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのま まテーブルプレートにのせて発酵します。(角皿や金属製の容 器は使えません。)
- ●かんたんパン → P.92 を参照し、ポリ袋を使ってこね ることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の 少なめの時間を目安にして発酵させます。
- ●二次発酵は角皿を使います。レンジスチーム発酵では できません。オーブンスチーム発酵で行います。

メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
バターロール → P.88	20個分	
角形食パン・イギリスパン → P.89	各1型分	
フランスパン バタール・エピ ブール シャンピニオン → P.90・91	各3本分 6個 9個	20~30分

便利に使う

付属品ストッカーの使いかた

⚠注意

(けがの恐れ)




- ●付属品ストッカーを閉めるとき、手や指をはさまないように注意する。
- ●付属品ストッカーに乗らない。

引き出しかたと収納のしかた

中央下部を軽く水平に引き出します。

※ストッカーははずれません 無理に引き出さ ないでください。



アから角皿(2枚)、焼網の順番に重ねていくと、きれいに収納できます。


※閉めるときは、前パネルの下部中央部に軽く手をかけ水平に押してください。

お願い

- 付属品以外は収納しないでください。(耐荷重は、6kgまでです。)
- 本体下部奥部に吸気の穴があります。付属品を布やビニールでおおわないでください。 穴がふさがれ本体の冷却が不十分になり故障の原因となります。
- ●ストッカーには、無理な力をかけないでください。変形して故障の原因になります。

メロディーを切り替える

好みによって、メロディー音を「無音」や「ブザー音」に変えられます。



※メロディーに戻すときも、同じ操作をします。

レンジフード連動運転について

- ●加熱の運転/停止に連動して、レンジフードが運転・停止する機能です。(連動対応機種のみ)
- スチーム 、「ナノスチーム」、「オーブン」、「グリル」機能を使う場合に連動します。
- ●オーブンレンジの運転中にレンジフードを停止したり、運転モードを変える場合は、レンジフードで行ってください。
- ●レンジフードによっては作動が異なる場合があります。詳しくはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。

操作と連動する内容

オーブンレンジの操作	レンジフードの作動
加熱を「スタート」したとき	風量「中」で運転スタート
加熱が「終了」したとき	約3分後に自動停止

連動機能を正しくお使いいただくには

- ●オーブンレンジからの信号は、床や操作する人の衣類に反射させてレンジフードに送信しています。 次のような場合、オーブンレンジからの信号がうまく反射されなかったり、信号が弱くなり、連動機 能が正常に動作しないことがあります。その場合は、レンジフードの操作スイッチにより運転してく ださい。
- 色が濃く黒っぽい床、衣類などで信号が反射しにくい場合。 特に黒や濃茶系の床の場合は反射しにくいので淡色系のキッチンマットをご使用になると反射しやす くなります。
- ●レンジフードの信号受信部やオーブンレンジの信号送信部が油でよごれている場合。
- ●レンジフードの信号受信部に太陽の光が当たったり、信号受信部と照明器具が近い場合。

38

便利に使う

本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐ**に**こまめ**にがポイントです。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくいよごれは、テー ブルプレートを取り出し、市販のクリ ームクレンザー(研摩剤入り)をつけ て、その部分をこすって洗い流します。

衝撃を加えると割れる恐れがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、その まま使用せず、お買い上げの販売店 にご相談ください、そのまま使用す ると故障の原因になります。

外側

やわらかい布でふきとります。

●よごれがひどいときは、台所用中性 洗剤をつけた布でふきとり、その後 必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗 剤をよくふきとります。

焼網・角皿・給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として 水洗いし、水気を十分にふき取ります。

- ●給水タンクのパイプ内は、分解しないでください。
- ●給水タンクは食洗機、食器洗い乾燥機には入れないでください。 給水タンクの変形、破損の原因になります。



一カバー

加熱室内壁•前面 ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

- よごれがひどいときは、台 所用中性洗剤をつけた布 でふきとり、その後必ず、 かたく絞ったぬれぶきんで 洗剤をよくふきとります。
- ●カバーは強くこすらないで ください。破損、割れ、カケ の恐れがあります。

付属品ストッカー

かたく絞ったぬれぶき んでふきます。

よごれがひどいときは台 所用中性洗剤をつけた布 でふきとり、その後必ず、 かたく絞ったぬれぶきん で洗剤をよくふきとります。 付属品ストッカー



水受け

水受け部

付属品ストッカーを引き出して、 水受け部の食品カスや水をふき んでふき取ります。



(さびる恐れ)

角皿、焼網は、金属たわし や鋭利なものでこすらない。 焼網は、さびることがあり ます。


(割れる恐れ)



テーブルプレートは金属 たわしや鋭利なものでこ すらない。

(さび、感電、故障の原因) キャビネットやドア、操作 パネルに水をかけない。

(傷・変形の恐れ)



★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。









(火花(スパーク)が出たり、さびや悪 臭の原因)




加熱室内壁に食品くずや汁 をつけたままにしない。汚 れが取れにくくなります。

- ●加熱室内は塗装コート処理がして あります。傷つきやすいので、たわ しなど固いものでこすらないでくだ さい。
- 加熱室底面のテーブルプレートに 衝撃を加えたり、水をかけない。 (故障の原因)

水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行っ てください。

テーブルプレート をセットしてドア を閉める




表示部の「O」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く



清掃

お手入れを1回押 し、1清掃をセッ トする

> 1清掃 押すごとに 2脱臭 1 N C N 1 ▶ 2 ▶ 1と お手入れ セットできます。



○ あたため スタート

を押す

ラグログ ファンファ

終了音が鳴ったら 水抜きが終わる

注意

(やけどの恐れ)

●お手入れ 1清掃 の加熱中や終了後、顔などを 近づけて、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部スチームが出ていること や、お湯がとび出すことがあります。

●お手入れ 1清掃の中断や、終了後は加熱室奥 面のスチーム噴出口にはふれない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、や けどの原因になります。加熱室が熱くなくて も、スチーム噴出口やネジ部が高温になって いることがあります。

においが気になるとき

お手入れ 2脱臭 キーを使います・・・・・・・

操作の手順は「3空焼きをする」を参照してくだ さい。→P.16

魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室の においが気になるときに使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができ ます。

脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分 解し加熱室外に排出します。

加熱室に残った食品力スは取れませんので、あらかじめふ きとってください。

加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室側面などの汚れを ふきとりやすくします。

> テーブルプレートをセットしてドア を閉める

- 表示部の「〇」表示を確認し、給水 タンクをセットする (給水タンクのセット → P.17)
- お手入れを1回押し、1清掃をセッ トする
- の あたため スタート を押す
- 終了音が鳴ったら次の手順で掃除し てください
- 終了後、加熱室がさめてから汚れをふ きとってください。
- 加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行ってくださ い。操作の手順は、「水抜きのしか たしを参照してください。

こんなときは 料理が上手にできないとき

調理を上手に仕上げるために

グラム・ポジションシステムのO点調節をしてください。 → P.16

ごはんのあたため

ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。陶器·磁器(茶わ んなど)に入れて加熱してください。
- ●食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れて 加熱します。
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、 テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

ごはんが熱すぎる

- ●食品の分量に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。
- ●あたため仕上がり調節やや弱であたためてください。

6 スチームあたため でごはん をあたためたら、うまくあた たまらない

- ●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。
- ●容器(茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。

ごはんがぱさつく

● 6スチームあたため を使うか、あたため 仕上がり調節 やや弱 で加 熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。

冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに 包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。
- ●プラスチック製の容器に入れたまま加熱していませんか。加熱不足でむ らのある仕上がりになります。
- ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重 さのものを使います。
- ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚み は2~3cmの四角形に作ります。
- ●2個以上を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので加熱 します。むらの原因になります。
- ●2個以上を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、重ね ないでください。

冷凍ごはんが熱すぎる

- ●食品の分量に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。
- ●とけかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

半解凍・解凍

解凍不足でかたい

- ●半解凍(七~八分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍 をすると、きれいに解凍されます。
- ●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、そのまま生 で食べる場合)によってキーが違います。 同じキーを使っても食品によ って「仕上がり調節」が必要なものがあります。設定を確認してください。
- ●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。

●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で 加熱すると加熱しすぎになることがあります。

●皿などの上にのせて加熱していませんか。 スチロール製の発泡トレー にのせて加熱します。

食品が煮えた

- ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなり ます。 魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。
- ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
- ●加熱するときはラップなどの包装ははずしてください。
- ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので、同じ大きさのもの にしてください。

料理が上手にできないとき(つづき)

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くな らない

- ●容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。食品の分 量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
- ●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。
- ●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が短 くセットされてしまいます。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。
- ●食品の種類や保存状態(常温、冷蔵)によって「仕上がり調節」を使い分 けます。 (→ P.20)

食品をあたためると熱くな りすぎる

- ●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。 食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。
- ●あたためる食品の量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
- ●オートメニューでぬるかったものを、オートメニューで追加加熱をしてい ませんか。 レンジ 700W または レンジ 500W で様子を見ながら、 追加加熱をしてください。
- ●冷めかけた食品をオートメニューであたためていませんか。 レンジ 700W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してく

カレーやシチューがあたた まらない

- ●とろみがあるものはラップなどでおおいをして「仕上がり調節」を やや強 か 強 に設定して加熱します。
- ●加熱後、かき混ぜます。

冷凍食品があたたまらない

- あたため キーを続けて2回押し 解凍あたため であたためます。
- - → P.20

- ●容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。 食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。
- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。軽すぎて加熱時間 が短くセットされてしまいます。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。

牛乳のあたため

牛乳が熱くなりすぎる

- ●食品の分量は少なくないですか。容器の大きさに対して半分以下の量の ときは レンジ 700W であたためてください。
- ●冷めかけた食品をあたためていませんか。
- ●キーをまちがえていませんか。あたためキーで加熱すると熱くなり
- 1牛乳 は「仕上がり調節」の目盛を記憶します。 セットされている目盛を確認してください。

牛乳がぬるい

- ●食品の分量に対して、軽い容器を使っていませんか。
- ●市販のパックのままで加熱していませんか。 マグカップやコップにあけ て加熱してください。
- ●セットされている「仕上がり調節」の目盛りを確認してください。
- ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。 2~4杯を一度に 加熱するときは、分量を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄 せて並べ、加熱します。

こんなときは

	野菜
野菜がうまくゆであがらない	 野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央にのせて加熱します。 ●皿などの上にのせて加熱すると、加熱しすぎになります。 ●ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は100~1000gまで加熱できます。分量が多すぎたり、少なすぎるとうまくできません。
ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある	●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気をきらない状態で、ラップで 包みます。●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップ の包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。
ブロッコリーなどの果菜類を包むときは	●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないようにすきまを作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。
じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱しすぎになった	●皿などの上にのせて加熱していませんか。●100g以下のオートメニューでは調理できません。 レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。
じゃがいもが加熱不足になった	●加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らします。

	スポンジケーキ
ケーキのふくらみが悪い	●卵はしっかりと泡立てましたか。●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。● P.82●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。
いくら泡立てても泡立ちが 悪い	●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが 悪くなります。 卵は新鮮なものを使ってください。
きめがあらく、粉がダマに なって残る	●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。
ケーキがうまく焼けない	●おこのみ操作で焼く場合の温度と時間は、「おこのみ操作をするときの加熱時間」 → P.51 を参照して焼いてください。●分量に合った大きさの型で焼いてください。

	7/11/2/2/1
ケーキのふくらみが悪い	●卵はしっかりと泡立てましたか。●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。● P.82●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。
いくら泡立てても泡立ちが 悪い	●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが 悪くなります。 卵は新鮮なものを使ってください。
きめがあらく、粉がダマに なって残る	●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。
ケーキがうまく焼けない	●おこのみ操作で焼く場合の温度と時間は、「おこのみ操作をするときの加熱時間」(→ P.51) を参照して焼いてください。●分量に合った大きさの型で焼いてください。

	なって残る	●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。
	ケーキがうまく焼けない	●おこのみ操作で焼く場合の温度と時間は、「おこのみ操作をするときの加熱時間」 → P.51 を参照して焼いてください。 ●分量に合った大きさの型で焼いてください。
		シュークリーム
	ふくらみが悪い	 ◆分量は正しく計りましたか。 ◆シュークリームの作りかた (→ P.84) を参照し、作りかた (全のバターと水の加熱のとき、充分に沸とうさせてください。 ◆給水タンクに水を入れてから加熱してください。
	大きさにむらがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときにむらになります。
	ク	ッキー・バターロール
	焼き色にむらがある(クッキー)	●生地の大きさや厚みはそろえてください。
	ふくらみが悪い (バターロール)	●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときはスチームショットで水分を補ってください。●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。
4	焼き色にむらがある(バターロール)	●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。
+		※トーストは時間がかかります。焼きもち、丸身の魚は焼けません。

故障かなと思ったら

故障かなと思ったら、次の ことをお調べください。

現象	原因
加熱しない、または 電源が入らない	 ●差込プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
料理のできぐあいが悪い	 ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(取扱説明書・料理集で、もう一度確認してください。) ●オートメニューのとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱しすぎになる場合、グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。→ P.16 ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、角皿をさましてからで使用ください。こげすぎることがあります。
レンジのとき火花(スパ ーク)が出る	●角皿を誤って使用していませんか。●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。
スチームが出ない	●給水タンクに水が入っていますか。●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

次の場合は故障ではありません

スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
調理終了後、しばらくす ると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。
終了音の音色が切り替 わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてからお手入れ1清掃にしてレンジキーを3秒間押し続けるとメロディ音と無音を切り替えることができます。お手入れ2脱臭にしてレンジキーを3秒間押し続けるとブザー音を切り替えることができます。

次の場合は故障ではありません(つづき)

現象	原因
調理が終了してもファン の風切り音がする	とりけしキーを押した時や調理終了後、電気部品を冷却するためファン が回転する場合があります。
オーブン、グリル加熱のと き「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあり ません。
レンジ加熱のとき「パチ ン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
差込プラグを差し込むとき「カチッ」 と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
はじめてオーブンを使っ たとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼きをして油をとってください。 → P.16
あたため キーを押して もスタートしない	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示部に「O」表示させてからあたためキーを押してください。 → P.2
セットした温度が途中で 変わることがある。	オーブン (予熱あり) のとき、280℃、300℃の運転時間は約5分です。 その後は自動的に250℃になります。
300°C・280°Cに設定 できないことがある	予熱にて加熱室が熱い場合、および予熱なしの場合の最大設定温度は 250℃になります。
残り時間が途中で変わ ることがある	自動調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
キーを押しても受け付 けない	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示窓に「O」表示させてからご使用ください。→P.2
熱風ヒーターが赤熱し たり、しなかったりする	加熱室の温度を一定にするため熱風ヒーターの通電を断続します。
市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、おこのみ操作で様子を見ながら焼いてください。
加熱中、表示部やドアがくもったり、水滴が落ちる	スチーム料理以外のメニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、 表示窓やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつ き、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
自動での調理のとき、料理が加熱 不足や加熱しすぎになる	グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。 →P.16
ドアを開けると加熱が 取り消される	オートメニューでは残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。

現象	原因
予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。
庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
表示部に「M」が表示されたままで加熱されない	専用ブレーカーを切り、約5秒たってから、入れなおしてください。
予熱途中で加熱室温度の 表示が10~20℃上下する。 また断続音がする	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。 また予熱中は熱風ヒーターが断続運転するため断続音がすることがあり ますが故障ではありません。
表示部に「給水」表示が 出てスチームメニューの 食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。 補給してもオートメニューでは「給水」表示が消えない場合があります。
操作パネルの周囲から風が出る	本体内部を冷却するための風(温風)が出ています。

表示部に次の表示が出たとき

が出る

表示例	確認するところ	直しかた	
<u> </u>	●グラム・ポジションシステムのO点調節の方法が間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、 とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯 が点灯し、O点調節が完了します。→P.16	
[0]	●グラム・ポジションシステム の調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。 数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。	7
503	●テーブルプレートがセット されていません。	テーブルプレートをセットしてO点調節をおこないます。 → P.16	こんなときは
[[[[]]	● 7半解凍 8解凍 の食品の 分量が多すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 → P.26	きは
ro 3	●少量の食品をレンジ 700W で 10分以上加熱しました。	レンジ 700W の食品100g当たり加熱時間を目安にします。 → P.29	
給水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給してください。 → P.17	
N21	●H表示	専用ブレーカーを切り、約5秒たってから入れなおしてください。	

正常にならない場合は、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

料理
集
もく
Ü

標準計量カップ・スプーンでの質量表	
あたため	
【のみもの】 ●牛乳のあたため	52 52
ラーメン・ヌードル・カレー・丼ものの具・ごはん 	52
●ごはんのあたため	53 53
●天ぷらのあたため	
お総菜	
〔生ものの解凍〕●いかの三種盛り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54 54
【野菜】 ●ほうれん草のおひたし ····································	55 55
〔焼き魚〕 塩鮭 ····································	56
〔 焼きもの〕 ほたて貝ときのこのホイル焼き······· 焼きいも····································	57
●焼き豚	58 58 59 59
スペアリブ	60 61 61 61
ローストチキン	62

〔揚げもの〕	
●鶏のからあげ····································	64
●ヘルシー天ぷら····································	
きす/かぼちゃ/さつまいも/れんこん/えび/いか/あなご	
●ヒレカツ	65
煎りパン粉	
●エビフライ ····································	65
白身魚のフライ	
〔蒸しもの〕	
●手作り豆腐	66
●茶わん蒸し	66
かんたん肉まん	
あさりのワイン蒸し	67
●肉シューマイ	
●菊花シューマイ ····································	68
〔ごはんもの〕	
ではん(炊飯)····································	69
おかゆ(白がゆ)	
赤飯(おこわ)	
〔煮もの〕	
ビーフシチュー	
ポークカレー	/0
筑前煮	
ロールキャベツ······· 豚の角煮 ······	
	/
〔炒めもの〕	
焼きそば	
ゴーヤーチャンプル	72
牛肉とピーマンの細切り炒め	
(チンジャオロウスー)	72
<i>胡合乂 ̄¬一</i>	
粉艮グーユー	
ウィンナーソーセージのベーコン巻き	73
いり卵	73
コロッケ丼	
トースト	73
ピザ	
●クリスピーピザ	74
● ピザ	74
●フルーツピザ (いちごともものピザ)	75
●カルツォーネ(野菜の包みピザ)	75
市販の冷凍ピザ	
グラタン	
	70
●マカロニグラタン ····································	
ホワイトソース	
●ラザニア····································	
●えびのドリア	
●なすとトマトのチーズグラタン	77

市販の冷凍グラタン

お菓子	
	78
べっこうあめ·······	
切りもち・市販のパックもち	78
あべ川もち/いそべ巻き/フルーツ大福 〔プリン〕	
,	70
プリン	
	79
[ケーキ]	00
ロールケーキ	
マドレーヌ	
パウンドケーキ	
●チーズケーキ···································	
●デコレーションケーキ(スポンジケーキ) ····································	
シフォンケーキ ····················· プレーン/ココア/宇治金時	83
〔シュークリーム〕	
●シュークリーム	84
●エクレア····································	
●プチシュー	85
●リングシュー	
●パリブレスト	
●プチシューサラダ	
カスタードクリーム	85
〔 クッキー 〕	
型抜きクッキー	
絞り出しクッキー	
アーモンドクッキー	
アップルパイ	87
りんぶのプロザーブ	27

..... 87 87 りんごのプリザーブ *バターロール*(ロールパン) 88 イギリスパン(山形パン) …………………… 89

パン

●フランスパン ······ 90 · バタール/ブール/エピ/ベーコンエピ/シャンピニオン	91
●かんたんパン (シンプルパン)	92
●グラハムパン	93
●カレーパン	
●セサミパン····································	93
レーズンパン	

ヨーグルト

ヨーグルト	94
ヨーグルトソース	94
カスピ海ヨーグルト	

アイデアメニュー

梅酒 (果実酒)	95
手作りもち	95
つけものいろいろ	95
大根のさくらづけ/きゅうりの塩づけ/小かぶのレモンづけ	
煮干しのふりかけ(カルシウムふりかけ)	95

豆腐の水切り	96
干ししいたけのもどし	96
にんにくの臭い消し	
レモン絞り	96
手作りラード・ヘッド・鶏油	96
ベーコンの脂抜き	
塩、砂糖の乾燥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
湯せん	96
とかしバター/とかしチョコレート/黒砂糖/はちみつ・水あめ)

この料理集に使用 している計量カッ プ・スプーンでの 質量(重量)は表の とおりです。

標準計量カップ	・ス	プーン	ノでの	質量表(単位g)		(ln	nL=1cc)
計量 食品名	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)	計量 食品名	小さじ (5mL)		カップ (200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

- ■加熱時間 約5分:5分を目安にして加熱します。 5~10分:5~10分を目安にして加熱します。
- ■料理集に使われる単位は、次のとおりです。容量:1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)

■加熱時間の目安は、食品温度(標準温度20℃)を基準にしています。

おこのみ操作をするときの加熱時間

レンジ調理

*オートメニューで調理する場合、葉菜、果・花菜は オートメニュー 2葉・果菜で。根菜は、オートメニュー 3根菜で加熱します。

	~			- 名 調 理 の コ ツ		おこのみ	操作の目安(レンジ 700W)	おおい		
1	^ .			10		調 達 切 コ ノ	分量	加熱時間	の有無	
葉	ほ小	う 松 芽	れき・	ん 春	草菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。	200g	2分~2分20秒	有	
菜	自井	菜 ·	ŧ	がやべ	しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。	200g	2)J ° 2)J 20 1 9	汨	
	カブ	リファ		, ワ 1 リ	=	小房に分ける。				
果	な				す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。	200g	 1分30秒~2分20秒		
· 花	グ!	ノーン:	アス	パラナ	ガス	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。オートメニュー の場合は 中 で加熱する。			有	
菜	ささ					筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。	200g	2分~2分30秒		
	٢	うŧ	5 Z	こ。	U	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	300g(1本)	4分~5分30秒		
	か	ぼ		ち	ゃ	大きさをそろえて切る。オートメニューの場合は「強」で加熱する。	200g	2分30秒~3分		
	にさ	んつ		じい	んも	オートメニューの場合 やや弱にする。 さつまいもの太いものは 中にする。				
根	さ	٢	(い	も	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分30秒~4分	_	
菜	ごれ	Ь	ぼ	Z	うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			有	
	じ大	ゃ	が	い	も も	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返してしばらく	150g	約4分		
	ス				根	そのまま置く。さいの目切りのオートメニューの場合は。弱にする。	300g	5分30秒~6分		

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ (ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 700W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	100g	1分40秒~2分	_
さやいんげん	100g	約2分	_

- ●ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理

(冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 700W	おおいの 有無
冷凍ごはん (2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	2分~2分30秒	有
冷凍おにぎり	1個(150g)	2分~2分30秒	有
冷凍ピラフ (パラパラのもの)	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分30秒~3分	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分40秒~2分	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	3~4分	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	2~3分	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分30秒~4分	有
冷凍ミックスベジタブル	200g	2分~2分30秒	有
冷凍さやいんげん	200g	2分30秒~3分	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	2~3分	有
冷凍スイートコーン	300g	5~6分	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	50秒~1分10秒	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加 熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、 火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥すること があります。(→ P.29 「少量で加熱するときは」参照) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るく らいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、若干多 めに加熱します。

レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ700W	おおいの 有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	50秒~1分	_
ん類	おにぎり	1個(150g)	約1分	_
め	チャーハン・ピラフ	1人分 (各250g)	約1分40秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分 (各250g)	約2分30秒	_
焼きもの	焼き魚	1人分 (100g)	約1分	有
もの	ハンバーグ	1個(100g)	約1分	_
揚げ	フライ	2~4個 (100g)	40~50秒	_
揚げもの	コロッケ	2個(150g)	50秒~1分	_
炒め	野菜の炒めもの	1人分(200g)	約1分40秒	_
炒めもの	八宝菜	1人分(300g)	約2分30秒	_
煮も		1人分(200g)	1分40秒~2分	_
の	煮魚	1切れ(100g)	約50秒	有
蒸しもの	シューマイ	1人分(200g)	約1分40秒	_
:Т	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	1分~1分40秒	_
汁もの	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分40秒	有
(1)	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分30秒~2分	_
飲	牛乳	1杯(200ml)	約1分30秒	_
おも	コーヒー	1杯(150ml)	約1分10秒	_
ŏ	酒	1本(180ml)	50秒~1分	_
パ	ハンバーガー	1個(100g)	30~40秒	_
ハン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
類	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
まん	あんまん・肉まん	各1個(80g)	30~40秒	有
まんじゅう	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	-
その他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分30秒~2分	_

おおいの有無の「-」はおおいのなしを示す。

スチーム・レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため) (冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたいものや、固くなりやすい お総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん※	1個(100g)	1分30秒~2分	_
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	_
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分~2分30秒	_
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	_
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	_
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	_
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	_
冷凍シューマイ	15個(240g)	7~9分	_
冷凍肉まん※	1個(100g)	2~3分	_
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分	_

※印の肉まんは底の紙をつけたまま、テーブルプレートに直接のせ て加熱します。

●焼き魚や煮魚、カレーやシチ ューのあたためは、加熱中に 飛び散ることがあるのでおお いをします。

オーブン調理

グリル調理

付属品は角皿を使います。

	V 4	八里	m = Hu	沿舟	加熱時間		記載	
	メニュー名	分量	皿受棚	温度	予熱あり	予熱なし	ページ	
		直径15cm			27~33分	34~39分]*
ケ 1	デコレーションケーキ	直径18cm	— cn	160%	38~43分	43~48分	82	
+		直径21cm	下段	160℃	40~46分	46~52分		*
	チーズケーキ	直径18cm			40~44分	50~60分	81	
	シュークリーム、リングシュー	12個、7個			20- 254			1
シュ	パリブレスト	1個分	⇔ €₽	200℃	30~35分		84 · 85	
ľ	エクレア、プチシューサラダ プチシュー	各角皿1枚分	中段	2000	28~32分		04.00	
	フランスパン (バタール、ブール、エピ、シャンピニオン)	各角皿 1 枚分		200℃	35~45分 (2段設定にする)		90 · 91	 *
バン	かんたんパン、レーズンパン カレーパン、セサミパン、	各8個	中段	180℃	18~23分	20~28分	92 · 93	
	グラハムパン	各1個分						
ピザ	クリスピーピザ、ピザ フルーツピザ、カルツォーネ	角皿1枚		200℃	15~24分		74 · 75	
	マカロニグラタン	4Ⅲ					76	1
グラタ	ラザニア	焼き皿1皿	中段	0.1.00				
9	えびのドリア	4Ⅲ		210℃		26~30分	77	
	なすとトマトのチーズグラタン	焼き皿1皿						
焼きもの	焼き豚	約500g	下段	200℃		60~70分	58	

- ※作りかたは、記載ページを参 照してください。
- ※ 焼きむらが気になるときは、 加熱途中で食品の前後を入れ 替えたり、上下の焼きむらが 気になるときは角皿の上下を 入れ替えます。入れ替えるタ イミングは、加熱時間の%~ 3/が経過してからにしてくだ さい。
- ※ 市販の料理ブックのオーブン メニューや市販の生地を使う ときは、料理集の類似したメ ニューの温度と時間を参考に して、おこのみ操作で様子を 見ながら焼いてください。

加熱時間

のみもの

牛乳のあたため

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 1牛乳	レンジ	PAI D

加熱時間の目安(200mL)約1分30秒 牛乳はマグカップまたはコップに入 れて オートメニュー 1牛乳 であた ためます。

(ひとくちメモ)

◆牛乳のあたためのコッ → P.22・23

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 1牛乳	レンジ	FVI

仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約3分

1/1/1-1
牛乳 カップ1
チョコレート (板チョコ) 30g
けちみつ

作りかた

4443

- 牛乳はマグカップやコップに入れ ておきます。
- 2 小さめの容器に板チョコを割り入 れ、はちみつと①の牛乳大さじ2を 加えて レンジ 200W 2分~2分20秒 加熱してとかし、よくかき混ぜます。
- 3 ②を①に加えよくかき混ぜてから オートメニュー 1牛乳 仕上がり調節 強であたためてかき混ぜます。

ホットチョコレート お酒のあたため

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	700W	PAT N

お酒はコップまたは徳利に入れてレ ンジ 700W であたためます。

130ml (徳利1本) 40~50秒 180ml (コップ1杯または徳利1本)

> 50秒~1分 (1 mL = 1 cc)

(ひとくちメモ)

- ●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下くらいまで入れます。
- •びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ たためます。
- あたため ではあつくなりすぎます。



インスタント食品

*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、高周波出力700Wの目安時間です。 (1mL=1cc)

種類	作りかたとコツ	加熱時間
ラーメン・ヌードルなど (発泡スチロールや袋入り)	カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて図 のようにラップをします。 ● 調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。	カップめん(標準量) レンジ 700W 4~5分 袋入りラーメン レンジ 700W 6~7分
カレー・丼ものの具など (アルミパックのレトルト食品)	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているもの、カレーなどとろみのあるものは、飛び散ることがあります。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)	あたため
ではんものなど (真空パック食品) 袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあ けたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレ ートの中央に置いて、おこのみ操作で加熱します。 ●加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。		あたため

スチームあたため

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 6スチームあたため	スチーム レ ン ジ	PAT D

ごはんのあたため

加熱時間の目安 1杯(約150g)約1分30秒

材料 冷やごはん……… 1杯 (約150g)

作りかた

- 給水タンクに満水 ラインまで水を入れ
- 2 ラップなどのおお いをしないで オートメニュー 6スチームあた ためであたためます。

スチーム)+(レンジ

お総菜のあたため

加熱時間の目安 1人分(約200g)約2分30秒

シューマイや焼きそばなど100~500g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ラップなどのおおいをしないで オートメニュー 6スチームあたため であたた めます。

スチームあたためのコツ → P.23

●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお 総菜は上手にあたたまりません。 |解凍あたため |を使ってください。

スチームで包み込んで加熱するの

で、おおいをしないでしっとり、

ふっくらあたためます。

揚げもののあたため

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 20天ぷらあたため	オーブン ナノスチーム グ リ ル	デマエ



天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約11分30秒

天ぷらまたはフライ

......100~500g

オーブン + ナノスチーム + グリル

冷めた天ぷらやフライをパリッとカラッとあたためます。

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。

2 ラップなどの包装をはずし、焼網 の中央に重ならないように寄せて並べ、 テーブルプレートに置き オートメニュー 20天ぷらあたため で加熱します。

天ぷらのあたためのコツ

- ●冷凍の揚げものはあたためること ができません。
- ●100g以下のあたためはできません。
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油分 をとります。

焼きもののあたため

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム オーブン サ/スチーム (発酵) 予熱なし	180℃ 約12分	FVI



ナノスチーム + オーブン

焼きとりのあたため

焼きとり(市販品および手作りのもの)

余分な脂を落とし、表面は こんがりと焼きたてに あたためます。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 焼きとりの包装をはずし焼網の中 央に寄せて並べ、テーブルプレートに 置きナノスチームオーブン予熱無 [180℃ | 約12分 であたためます。器 に盛りつけてから、たれをかけます。

生ものの解凍



いかの三種盛り

使用キー	加熱方法	付属品
7半解凍	スチーム レ ン ジ	241

加熱時間の目安 約7分

冷凍いか ······ 300g
〈真砂あえ〉
たらこまたは明太子 …½ 腹(約50g)
酒 少々
くうにあえ〉
練りうに 大さじ1
卵黄 ½ 個分
酒少々
〈木の芽あえ〉
白みそ大さじ1
砂糖、だし汁 各小さじ 1
酒 少々
木の芽(みじん切り) 4枚

作りかた

材料(4人分)

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 いかはラップなどの包装をはずし て発泡スチロールのトレーにのせ オートメニュー 7半解凍 で解凍します。
- 3 ②をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。 それぞれ、合わせた衣であえます。

(ひとくちメモ)

- 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- オートメニュー 7半解凍 のコツ

→ P.26

野菜



えびのケチャップ煮

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 8解凍	スチーム レ ン ジ	FVI

加熱時間の目安 約10分

材料	1(標準量)(2~3人分)
冷	凍えび(殻つき) 約250g
	「ねぎ(みじん切り) 大さじ2
	しょうが(みじん切り)
	片栗粉 小さじ½
	ケチャップ 大さじ2
(A) ·	酒 大さじ4
	砂糖 小さじ1
	豆板醤 小さじ½
	サラダ油 大さじ½
	塩、こしょう 各少々
炒	めた青菜適量

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ②えびはラップなどの包装をはずし て発砲スチロールのトレーに並べ オートメニュー 8解凍 で解凍します。
- 3 ② を水にとり、一節を残して殻を むき、背わたを取って水気をきり、 深めの皿に並べ、軽く塩、こしょう をしてしばらくおきます。
- ●片栗粉小さじ1(分量外)をふり、 よくまぶしてから、合わせた△を入 れてさっと混ぜ、軽くラップをしま
- **⑤** レンジ 700W 4~5分 で加熱し てかき混ぜ、青菜と一緒に盛り合わ せます。



ほうれん草のおひたし

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 2葉・果菜	レンジ	FYI

加熱時間の目安 約1分50秒

材料(4人分)
ほうれん草200g
糸がつお、しょうゆ 各適量

作りかた

●ほうれん草は洗って軽く水気をき り、根元の太いものは十文字に切り 込みを入れます。



❷葉先と根元を交互にしてラップで ピッタリ包みます。



3 オートメニュー 2葉・果菜 で加熱し、 水にとってアク抜きと色どめをしま す。器に盛り、糸かつおをのせ、し ょうゆを添えます。

(ひとくちメモ)

● 洗った後の水気をきらない状態でラッ プでぴったり包みます。





もやしのナムル

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 2葉・果菜	レンジ	Ş γγχ M

川熱時間の日女	約2分:

材料(4人分)
もやし 200g
ピーマン(せん切り) 1個
赤ピーマン(せん切り) 小1個
○ しょうゆ、酢 ··········· 各大さじ1 玉ねぎ (みじん切り)····· 1/6個(約30g)
(みじん切り)1/6個(約30g)

作りかた

もやしとピーマンを合わせてラップ で包み オートメニュー 2葉・果菜で 加熱し、水気をきってから混ぜ合わ せたAであえます。

・果菜、根菜のコツ

(他の野菜は → P.25·50)

●料理に合わせた下ごしらえを 葉、果・花菜類の根の太いものには、

十文字の切り目を入れたり、房になっ ているものは小房に分けます。





根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び





●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に とります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気をきらずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱

皿などは使いません。



野菜サラダ

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 2葉・果菜	レンジ	**************************************

加熱時間の目安 約6分

材料(4人分)
カリフラワー 200g
ブロッコリー100g
グリーンアスパラガス …1束(200g)
ピーマン、赤ピーマン 各1個
ブラックオリーブ 少々
好みのドレッシング 適量

作りかた

1 カリフラワーとブロッコリーはそれ ぞれ小房に分け、塩水につけてアク抜き してからラップで包み オートメニュー 2葉・果菜で加熱し、水にとって色 どめをします。



2 グリーンアスパラガスは固い部分を切 りとり、葉先と根元を交互にしてラップ で包み オートメニュー 2葉・果菜 で 加熱し、水にとって色どめをします。



❸ ゆでた野菜を盛り合わせてピーマン やオリーブを散らし、好みのドレッシ ングを添えます。



イタリアンサラダ

使用キー	加熱方法	付属品
2葉·果菜 3根菜	レンジ	PAT PAT

加熱時間の目安 約8分30秒

材料(4人分)

	さやいんげん 200g
	じゃがいも大2個(約400g)
	サラミソーセージ(薄切り) 12枚
	プロセスチーズ(1cm角切り) ······ 60g
	スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
	「アンチョビー(みじん切り)… 8枚
	玉ねぎ(みじん切り)…½個(約50g)
	(A) パセリ(みじん切り) 大さじ1
	○ レモン汁 大さじ1
	こしょう 少々
	オリーブ油 カップ ½
	レモン(くし形切り) 適量
ı	

作りかた

- ◆ さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み |オートメニュー|| 2葉・果菜 |で加熱し てざるにとります。
- 2 じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとラ ップで包みます。 オートメニュー 3根芽

で加熱し、熱いうち に皮をむき、厚さ1cmの半月切りに

- 3 ボウルに△を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作ります。
- ◆ 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

塩鮭などの余分な塩分を、ナノスチームで落 とし、高火力グリルだからこんがりこげめの しっかり焼き上げです。

塩鮭

使用キー	加熱方法	付属品
▼ スチーム グリル	8~12分 裏返して 8~12分	中段

材料(4切れ分)

塩鮭(1切れ約100gのもの)…

作りかた

- ①給水タンクに満水まで水を入れ
- 2 角皿にのせた焼網に塩鮭を盛りつ けたときに上になる方を下にして並 べます。
- 3 ② を中段に入れ ナノスチーム グ リル8~12分焼きます。
- 4裏返してナノスチーム グリル 8~ 12分 焼きます。



グリル で焼く

高火力 グリル でこんがり焼き上げます。



ぶりの照り焼き

使用キー	加熱方法	付属品
	6~10分	中段
グリル	裏返して	
	5~8分	FVI

材料(4切れ分)

ぶり	の切り身(約100gのもの)······	4切れ
	しょうゆ みりん	カップ¼
Θ	みりん	カップ ¼

作りかた

- ぶりは水気をふきとり、◎に30分 ~1時間つけます。
- 2 角皿にのせた焼網に汁気をきった ぶりを、盛りつけたときに上になる 方を下にして並べます。
- 3②を中段に入れ、グリル6~10分 焼きます。
- ◆裏返して グリル 5~8分 焼きま す。



さばの塩焼き

使用キー	加熱方法	付属品
	8~12分	中段
グリル	裏返して	
	5~12分	FYI

材料(4切れ分)

さばの切り身(1切れ約100gのもの)… 4切れ

作りかた

- さばは全体に塩をふって20~30 分おいたあと、サッと洗って水気を ふきとり、全体に軽く塩をふります。
- ❷ 角皿にのせた焼網に、①を盛り付 けたときに上になる方を下にして並 べ、中段に入れ「グリル」8~12分 焼
- **③**裏返して「グリル」 5~12分 焼きま



ほたて貝ときのこの ホイル焼き

使用キー	加熱方法	付属品
		中段
	220℃	
(発酵)	l — — — — —	
(1段)予熱なし	20~2675	FYI
	オープン(発酵)	オ-ブン (発酵) 220℃ 20~26分

材料(4個分) ほたて貝 … 大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わ 生しいたけ " 4枚 しめじ(小房に分ける) …………… 1パック えのきだけ(小房に分ける) ……… .. 大さじ1½ 塩、こしよう、レモン汁 …… 各少々

作りかた

- ほたて貝は塩水で洗って水気をき り、塩、こしょうをします。
- **2** 25×25cmの大きさに切ったアル ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を ぬります。
- 3②に①、えび、しいたけ、しめじ、 えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、 こしょうをしてレモン汁、酒をふり、 バターを散らします。
- 4 アルミホイルの口を閉じて角皿に 並べ、中段に入れオーブン予熱無 (1段) 220℃ 20~26分 加熱しま

(ひとくちメモ)

- ▼アルミホイルの口はしっかりと閉じましょう。
- アルミホイルにバターをぬるとこびりつき が防げます。

焼きもの




焼きいも

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム オープン ・ ナノスチーム (発酵)	0F.0°0	中段
● ナノスチーム (発酵)	_250℃_	
予熱なし	50~60分	FYI

さつまいも(1本約250gのもの) · 2~6本

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 さつまいもは角皿に並べて中段に 入れ ナノスチーム オーブン 予熱無 250℃ 約40分 焼きます。
- ❸給水タンクの水を入れ替えて、さ らにナノスチームオーブン予熱無 250℃ 10~20分 様子を見ながら 焼きます。
- ⁴竹串で刺してみて、通ればできあ がりです。



ベークドポテト

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム オーブン ナルスチーム (発酵) 予熱なし	_ <u>250℃</u> 50~60分	中段

じゃがいも(1個約150gのもの) ······ 4個

焼きいもを参照して焼きます

焼き魚

余分な脂を落とし、中はしっとり、表面はこんがり

と焼き上げます。

材料

豚	肩ロース肉(かたまり) … 600~700g
(A)	「しょうが(みじん切り)············ 1かけ 長ねぎ(みじん切り)······· ½本 しょうゆ、酒 ········· 各大さじ4
	しょつゆ、脳 各人さし4 砂糖、赤みそ 各大さじ½

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 豚肉はタテ半分に切り、それぞれ 木綿製のたこ糸でしばって形をとと のえ、△と一緒にポリ袋に入れ、冷 蔵室で半日以上おきます。



3 汁気をきった②を焼網の中央に寄 4 たこ糸を取って薄く切り、器に盛 せて並べ、テーブルプレートに置き、 りつけます。

オートメニュー 19焼き豚 で焼きます。

焼き豚のコツ

- ●一度に焼ける分量は500~700gです。豚肉の直径は4~5cmのものを使います。
- ●テーブルプレートのよごれが気になるときはオーブンシートを敷きます。アルミホイル は敷かないでください。(火花(スパーク)の原因)
- ●仕上がり具合は、竹串を刺して透明な肉汁が出れば、焼き上がっています。 肉汁が赤いときは レンジ 500W で約2分ほど加熱します。
- ●焼きが足りなかったときは オーブン | 予熱無 (1段) 180℃ で様子をみながら焼

ローストビーフ

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム カ/スチーム (発酵) 予熱なし	180℃_ 40~50分	中段

1/1/1 -1	
牛もも肉(かたまり) ····· 約800g	
塩、こしょう 各少々	
にんにく(すりおろす) 1片	
サラダ油	

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 牛肉に塩、こしょうをし、にんにく をすり込み、木綿製のたこ糸でしばっ て形をととのえ、サラダ油を全体にぬ ります。
- ② を焼網の中央にのせ、角皿に置き、 中段に入れ ナノスチーム オーブン 予熱無 180℃ 40~50分 焼きます。
- ◆ 充分冷ましてからたこ糸を取って 薄く切り、好みの野菜(分量外)ととも に器に盛ります。



(ひとくちメモ)

●冷蔵室で充分に冷やしてから切ると切りやすく、うま味もそのまま保てます。

バーベキュー

使用キー	加熱方法	付属品
▼ スチーム ナ/スチーム	17~22分	中段

材料(4串分)

1.2.1.1 (1.1.52)	
牛ロース肉(3cmくらいの角切り) 200	ع(
にんじん(ひと口大に切り加熱したもの)	
	g)
玉ねぎ(くし型切り)1/2	但
ピーマン(半分に切る) 2	但
なす(輪切りにして、塩水につける)	
1	但
生しいたけ4	杉
塩、こしょう 各少	<u></u>

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 牛ロース肉は軽く塩、こしょうを う。 します。
- ③材料を竹串に刺し、全体に塩、こ しょうをします。
- 4 ③を焼網に並べ、角皿に置き中段 に入れ ナノスチーム グリル 約17 ~22分 焼きます。

(ひとくちメモ)

● 好みの野菜や魚介類を使ったり、市販 のたれにつけてから焼いてもよいでしょ

焼きとり

使用キー	加熱方法	付属品
	10~14分	中段
グリル	裏返して	
	3~5分	- 7 T

材料(12串分)

	「鶏もも肉(1枚約250gのもの、ひと口大
	に切る) 2 ½
Θ	長ねぎ (4~5cm長さに切る)2 z
	しし唐辛子 (種を取る) 12本
	\lceil しょうゆ カップ $^{\prime}_{2}$
(B)	$ig $ みりん ······ カップ $m{7}$
9	砂糖 大さじ2~3
	^し サラダ油 大さじ ´

- **1** 合わせた®の中にAをつけ込み、と きどき返しながら、30分~1時間おい て、肉と野菜を交互に竹串に刺しま
- 2 焼網に①を並べ、角皿に置き中段 に入れ グリル 10~14分 焼きます。
- 3 裏返して グリル 3~5分 焼きま

(ひとくちメモ)

- たれは市販のものを使うと便利です。
- 汚れが気になるときは、テーブルプレ ートにオーブンシートを敷きます。

焼きも

焼きも

焼きもの

鶏のハーブ焼き

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 16 鶏のハーブ焼き	レ ン ジ オーブン ナノスチーム グ リ ル	⇒×π.

加熱時間の目安 約23分

鶏胸肉またはもも肉(皮つき)…2枚(約500g) 「塩、こしょう ………… 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど のハーブ(生または乾燥品) …… 各少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れて

 ② をまぶします。
- 3 ②の皮を上にして焼網の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き オートメニュー 16鶏のハーブ焼き で 焼きます。

レンジ + オーブン + ナノスチーム + グリル

余分な脂を落とし、中はしっとり、表面はこんがり と焼き上げます。



鶏のハーブ焼きのコツ

- ●一度に焼ける分量は1~3枚分です。
- ●テーブルプレートのよごれが気になるときは、オーブンシートを敷きます。アル ミホイルは敷かないでください。(火花(スパーク)の原因)
- ●加熱が足りなかったときは「グリル」で様子を見ながら加熱します。
- ●加熱後、テーブルプレートを取り出すときは傾けないようにしてください。脂や 焼き汁がテーブルプレート上に落ち、たまっていることがあります。
- ●脂や焼き汁が気になるときは、テーブルプレートにペーパータオルを敷いてから 加熱すると、取り出すときに汁がこぼれにくくなります。
- ●骨付き肉は仕上がり調節強にします。

スペアリブ

_ , ,		
使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 16 鶏のハーブ焼き	レ ン ジ オーブン ナノスチーム グ リ ル	FYI

加熱時間の目安 約26分

材料(4人分)		
ス/	ペアリブ約800g(6~8本)	
塩、	_ こしょう 各少々	
	トマトケチャップ 小さじ2	
	ウスターソース 大さじ1	
	赤ワイン 大さじ3	
(A)	しょうゆ 大さじ1	
0	豆板醤 小さじ¼	
	にんにく(すりおろす) 小½片	
	塩小さじ¼弱	
	こしょう、ナツメグ 各少々	



作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 スペアリブは骨にそって%ほど切 り込みを入れ、塩、こしょうをし、 合わせたAにつけ、ときどき返しな がら冷蔵室で半日以上おきます。

3 ②は骨側を下にして焼網の中央に 寄せて並べ、テーブルプレートに置き オートメニュー 16鶏のハーブ焼き で焼きます。

使用キー 加熱方法 付属品 レンジ オーブン ナノスチーム 6 鶏のハーブ焼き グリル



鶏手羽先のつけ焼き

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約19分

材料	材料(8本分)		
鶏モ	手羽先8本(約480g)		
	「しょうゆ 大さじ2		
(A)	酒大さじ1½弱		
_	みりん 小さじ1		

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を
- **2** 鶏手羽先は、合わせたAに20~ 30分ほどつけて下味をつけます。
- 3 ②は表を上にして焼網の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き オートメニュー 16鶏のハーブ焼き 仕 上がり調節弱で焼きます。

ヘルシーラムチョップ(2種)

羊肉に含まれるカルニチンという成分の働きで、 体脂肪を燃やし、中性脂肪やコレステロールを 減らすと言われています。



ラムチョップのハーブパン粉焼き

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約20分

材料(4本分)
ラムチョップ(1本80~100gのもの)
·················6~8本(約600g)
塩、こしょう 各少々
ハーブパン粉
「パン粉 40g
ローズマリー (生・あらみじん切り)
4~6本
△ タイム (生・あらみじん切り)
4~6本
にんにく (すりおろす) 1片
【オリーブ油またはサラダ油 ・・ 大さじ2

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② ラムチョップに塩、こしょうをふ り、よくもみ込みます。
- 3 ② に混ぜ合わせた◎をのせます。
- 4 焼網の中央に②を並べ、テーブル プレートに置き オートメニュー 16 鶏のハーブ焼き 仕上がり調節 弱で 焼きます。

ラムチョップの香草焼き

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約23分

材料(4個分) ラムチョップ(1本80~100gのもの) ··················6~8本(約600g) 塩、こしょう …………… 各少々 ローズマリー(生・みじん切り) タイムまたはパセリ(みじん切り) にんにく(すりおろす) ………… 1片 オリーブ油 ……… 大さじ2 セロリ、玉ねぎ、ピーマンなど合わせて

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ②ラムチョップに塩、こしょうをふ り、よくもみ込みます。

塩、こしょう、オリーブ油 ……各少々

- 3 △ を合わせ、②をつけ込み15~30 分おきます。
- 4 野菜は太めのスティック状に切り、 塩、こしょう、オリーブ油をふって おきます。
- **6** 焼網の中央に③をのせ、まわりに ④を並べ、テーブルプレートに置き オートメニュー 16鶏のハーブ焼き 仕上がり調節 弱で 焼きます。で 焼 きます。

(ひとくちメモ)

- 調味料を練りみそ(みそ、酒、砂糖を 合わせたもの)に代えると、"和風香草 焼き"になります。
- バーベキューソースにつけてから焼く と"バーベキューソース焼き"になり ます。

ローストチキン

	•	
使用キー	加熱方法	付属品
スチーム オーブン サ/スチーム (発酵) 予熱なし	_ <u>250℃</u> 60~70分	下段

若鶏 (内臓抜きで1.5kgくらいのもの) … 1羽
レモン
塩
こしょう、サラダ油 各少々
にんじん、玉ねぎ、セロリ(各薄切り)
サラダ油

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 鶏の首は皮を残してつけ根から切 り落とし、レモンの切り口で全体を こすり、よく洗って水気をふき、塩、 こしょうをすり込みます。
- ❸ 手羽を背中で組ませて胸を上にし、 竹串で両足を胴に止め、木綿製のた こ糸でしばって形をととのえます。



4 角皿の中央に寄せて野菜を広げ、 その上に鶏の胸を上にしてのせ、表面 全体にサラダ油をぬり、下段に入れ

5 ナノスチーム オーブン | 予熱無 | 250℃ 約40分焼きます。

⑥角皿の前後を入れ替えて、給水夕 ンクの水を入れ替えてさらにナノス チーム オーブン 予熱無 250℃ 20~ 30分様子を見ながら焼きます。

(ひとくちメモ)

● 胸や足の部分が焼けすぎるときは、ア ルミホイルでおおってください。

グレービーソース

加熱後の角皿に残っている加熱後の 野菜と肉汁を鍋に移し、スープ(カッ プ1・固形スープ½個)を加えて煮つ め、ふきんでこし、塩、こしょうを して作ります。

ハンバーグ

使用キー	加熱方法	付属品
スチーム カファーム (発酵) 予熱なし	_ <u>250℃</u> 20~25分	中段

材料(6個分)

	14 (01回力)
\bigcirc	[玉ねぎ(みじん切り) 小1個(約150g) バター ······· 20g
Θ	バター20g
	「合びき肉 ······ 450g
	パン粉 カップ1(約40g)
	牛乳 大さじ4 ½
(B)	卵(ときほぐす) 1½個
	塩 小さじ ½
	こしょう、ナツメグ 各少々
1-2	マトケチャップ、ウスターソース

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② 耐熱容器に を入れ レンジ 700W 約3分 加熱します。あら熱をとり、B を加えてよく混ぜ、6等分します。
- ❸ 手にサラダ油(分量外)をつけ、 ②を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、小判形にして中央をくぼませ
- 4 角皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、③を並べて中段に入 れ ナノスチーム オーブン 予熱無 62 250°C 20~25分 焼きます。



ハンバーグのコツ

●生地の作りかたは

てから形を作って焼くと、やわらかくふ バーグにするときは、約20分焼きます。 っくらと仕上がります。

●形を作るときは

生地の中央をくぼませると火の通り を良くし、焼き上がりの中央のふく れを防ぎます。

●ビーフのハンバーグにするときは 練らないようによく混ぜ、空気抜きをし 100%牛ひき肉を使ってビーフのハン

> ●アルミホイルを敷いたときは アルミホイルに薄くサラダ油をぬり、 こびりつきを少なくします。

●生地作りにクッキングカッターや プロミキサーを使って作るとき それぞれの取扱説明書を参照します。



使用キー 加熱方法 付属品 ↑///→			
□ (元元山 (元元山 (元元山 (元元山 (元元山 (元元山 (元元山 (元元	使用キー	加熱方法	付属品
」が然るし	スチーム オーブン (発酵) 予熱なし		下段

作りかた

- 入れます。
- 2 若鶏は背をタテに切り開いて骨を 取り除き、レモンの切り口で全体を こすり、薄い塩水で洗い、水気をふ きとり腹の中まで全体に塩、こしょ うをすり込みます。
- 3もち米は洗い、水に30分以上つけ てから水気をきり、分量の水と合わ せて容器に入れ、AとBを加えてか 12~15分 セットしてスタートし、 残り時間 4~5分でかき混ぜ、再び 加熱してかき混ぜ、ぎんなんとグリ ンピースを加えて混ぜます。

若鶏(約1.2kgのもの) ······ 1個
もち米カップ2
水160~180mL
「ふくろたけ(水煮、半分に切る) 30g

… 1個

材料 (4~6人分)

鶏もも肉 (1cm切り)…… 50g 紋甲いか (1cm角切り)…… 50g ほたて貝柱 (1cm角切り)…… 50g | 芝えび (小さめに切る) 50g … 各大さじ2 |酒、しょうゆ… こしょう… ぎんなん、グリンピース…

● 若鶏に③を詰め込み、丸くなるよ

うに形をつくり、木綿のたこ糸で縫

6角皿にサラダ油を塗り、④ をのせ、

はけで全体にサラダ油をぬり、下段

に入れます。ナノスチームオーブン

⑥角皿の前後を入れ替えて給水タン

クの水を入れ替え、さらにナノスチ

ーム オーブン | 予熱無 | 250℃ | 10~

7容器に◎を入れて混ぜ合わせ、レ

ンジ 700W 約1分30秒 加熱し、切り

予熱無 250℃ 約40分 焼きます。

20分様子を見ながら焼きます。

分けた鶏にかけます。

い合わせて形をととのえます。

ロースハム (1cm角切り)…… 30g

〈みそだれ〉 テンメンジャン(甜面醤) "大さじ3 トマトケチャップ ……大さじ2 しょうゆ … 大さじ1 ◎ 砂糖… 大さじ1 スープ(固形スープ少々をとく) ・大さじ2 ごま油・ 大さじ2 サラダ油… 大さじ3 レモン… .. ½個 塩、こしょう 各少々

(1mL=1cc)

- 給水タンクに満水ラインまで水を
- き混ぜ、ふたをします。レンジ 700W

(ひとくちメモ)

- もち米の水の量は、具と調味料を加え て、ひたひた程度になるように加減しま
- 若鶏にサラダ油をまんべんなくぬるの がきれいに焼き上げるコツです。
- ふくろたけの代りにしいたけ4枚を使 ってもよいでしょう。その他の具もお好 みのものを使ってもよいでしょう。

付属品

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 鶏肉は1枚を6等分してAにつけ 込み、15分以上おきます。
- 3 ②の汁気を充分にきってから片栗 粉をまぶします。
- ④ ③は余分な片栗粉をたたいて落とし、 皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置きオートメニュー 17 鶏のからあげ で加熱します。



鶏のからあげのコツ

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●汁気は充分にきって

衣をつける前の材料の汁気は、ペーパー タオルなどでふきとってください。

●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を強にします。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホイ ルは使わないでください。 (火花・スパークの恐れ)

●加熱が足りなかったときは グリルで様子を見ながら加熱します。

ヘルシー天ぷら

V		
使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 18エビフライ	レンジ オーブン ナノスチーム グ リ ル	FYI

加熱時間の目安 約16分

材料(10個分)

きす(開いたもの) ········· 4枚(約100g) かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り …………… 各2枚(約150g) 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ1強 卵(ときほぐす) ½個 天かす ……… 約60g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕きます。
- 3 水気をきったきすと野菜に小麦粉、 卵、②の順につけます。



◆ きすは皮を上にして、野菜と一緒に 焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプ レートに置き オートメニュー 18エビフラ イで加熱します。

オーブン天ぷらのコッ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

オーブン 予熱無 (1段) 180℃ で 様子を見ながら加熱します。

●冷めた天ぷらのあたためは

オートメニュー 20天ぷらあたため であたためます。

●油は使わない

衣は天かすを使います。

●材料は

きすのかわりにえび、いか、あなごな どの魚介類でも作れます。

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいのものを使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

ヒレカツ

使用キー 加熱方法 付属品 レンジ オートメニュー オーブン 18エビフライ ゲ リ ル

加熱時間の目安 約20分

仕上がり調節 強

材料(16個分)
豚ヒレ肉(かたまり)300g
塩、こしょう 各少々
煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1強
で作る)適量
小麦粉(薄力粉) 大さじ2強
卵 (ときほぐす)1個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こ しょうをします。
- 3 ②に塩・こしょうをし、小麦粉、 卵、煎りパン粉の順につけます。
- 4 ③を焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き オートメニュー 18エビフライ 仕上がり調節 強 で加熱 します。



ヒレカツのコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱無 (1段) 210℃ で

様子を見ながら加熱します。 ●冷めたヒレカツのあたためは

オートメニュー 20天ぷらあたため であたためます。

煎りパン粉

作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油を 入れ、中火で煎ります。こがさない ように途中でこまめにゆすって煎り



エビフライ

使用キー	加熱方法	付属品
オートメニュー	レンジ オーブン ナノスチーム	
18エピフライ	グリル	<u> </u>


加熱時間の目安 約16分

材料(12本分)

大正えび(またはブラックタイガー)
12尾
小麦粉 (薄力粉) 大さじ2
卵 (ときほぐす)1個
塩、こしょう 各少々
「煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ
(本) 1強で作る)
(前りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ 1強で作る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。 A は合わせてお きます。
- 3 えびに塩・こしょうをし小麦粉、 卵、🖱 の順につけます。
- ③を焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き オートメニュー 18エビフライ で加熱します。



白身魚のフライ

作りかた

白身魚の切り身(1切れ約100gのも の・4切れ)を3等分に切って、エビフ ライの作りかたと同様に加熱します。

エビフライのコツ

●一度に作れる分量は 8~16尾です。

●加熱が足りなかったときは

オーブン | 予熱無 (1段) 210℃ で 様子を見ながら加熱します。

●冷めたエビフライのあたためは オートメニュー 20天ぷらあたため であたためます。

揚げも

揚げも

付属品

あさつき(小口切り) ………… 適量

(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ボウルに豆乳とにがりを入れよく 混ぜます。
- ❸ 茶わん蒸し容器に②を4等分して注 ぎ入れ、共ぶたをします。
- 43をテーブルプレートに右図の容 器の置きかたを参照して並べ
 オート メニュー 10茶わん蒸し 仕上がり調節 弱 で加熱します。
- **⑤**小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつけます。

⑥ ④に⑤のあんをかけ、おろししょ うが、あさつきをのせます。

(ひとくちメモ)

- できあがりの豆腐の固さは、豆乳の温度 やにがりの種類、量によってかわります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをか けてもよいでしょう。

払わん表Ⅰ.

スペリント	Umi U	
使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 10茶わん蒸し	スチーム レ ン ジ オーブン	PAT

加熱時間の目安 約30分

材料(4人分)
卵2個(約100mL)
「だし汁 350~400mL
△ しょうゆ、塩各小さじ½
し みりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少々
えび(殻つき)小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り) 2枚(8切れ)
ゆでぎんなん8個
三つ葉適量

(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ボウルに卵を割り入れてよくとき ほぐし、△を加えて混ぜ、裏ごしし
- 3 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。



- ◆ 容器に③を入れてラップまたはふ たをして レンジ 200W 2~3分 加熱し
- 6 ④に三つ葉以外の具を盛り込み、 ②を4等分してそそぎ入れ、さっとか き混ぜ、共ぶたをします。

6 ⑤をテーブルプレートに右図の容 器の置きかたを参照して並べ、オート メニュー 10茶わん蒸しで加熱し、加熱後、 加熱室から出して三つ葉をのせ、ふた をして約5分ほど蒸らします。

レンジ で 蒸しもの

付属品

茶わん蒸しのコツ

●分量は

1~6個まで作れます。

●容器は

のでふたを含めた重量が約200g前 後のものが適してます。

茶わん蒸しの卵液温度は20~25℃ にします。

●容器の置きかたは











●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、ナノスチーム・ お手入れ 2脱臭 使用後で、加熱室 が熱いと上手に仕上がりません。

●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持 ちのオーブン用手袋や乾いたふき んなどを用いて、気をつけて出し てください。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 200W で、様子を見ながら加 熱します。

直径が8cmくらいのふたつきのも

●加熱する前の温度は

低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときは弱にします。

●卵液は器の七分目くらいまで







6個

作りかた

① かんたんパン作りかた → P.92 ①~⑧を参照して生地を作り、一次 発酵、ガス抜きをし、6個(1個分 約45g) に切り分け、丸めます。

かんたん肉まん

使用キー 加熱方法

レンジ

材料 (6個分)

かんたんパンの生地

3~4つに切る)

(材料·作りかた → P.92)

冷凍シューマイ(室温にもどし、

200W

5~6分

- 2 生地を丸くのばして、1個分のシ ューマイを包み、口をしっかり止め
- 3 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、 ゆるくラップをします。
- 4 テーブルプレートの中央に置き |レンジ|200W||5~6分|加熱します。
- **6** 残りも同様に加熱します。

〔ひとくちメモ〕

- ●まんじゅうの閉じ口は、しっかり止め
- ●シューマイを冷凍のミートボールなど にかえてもよいでしょう

あさりのワイン蒸し

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	700W 4~5分	FYI

材料(4人分) あさり(殻つき)・ 約400g 白ワイン … 大さじ2 バター … · 谪量 塩、こしょう 各少々 パセリ(みじん切り) . 少々

作りかた

- あさりは3%の食塩水(分量外)に 約3時間から半日くらい、暗く涼し い場所において、砂をはかせます。
- 2 殻と殻をこすり合わせてよく洗い、 深めの皿に並べ、塩、こしょうをし、 ワインをかけてバターを散らします。
- ❸ゆるくラップをしてテーブルプレ - トに置き レンジ 700W 4~5分 加 熱し、蒸し上がりにパセリをふりま す。

(ひとくちメモ)

●砂をはかせるときの水の量は半分つか る程度にします。貝が呼吸して水を飛ば すことがありますので、アルミホイルか ボウルをかぶせておきます。

ŧ

スチーム)+(レンジ)だから おおいをしないで、スチームで表 面の乾燥を防ぎながら、レンジで 中からあたためます。

肉シューマイ

材料 (15個分)

3	
	「 豚ひき肉 ······ 120g
	玉ねぎ(みじん切り) 50g
	干ししいたけ(もどしてみじん切り)
	1枚
	片栗粉 大さじ1

◎ しょうゆ、砂糖、酒 · 各大さじ ½

> 塩、こしょう、ごま油、 しょうが汁、にんにくすりおろし 各少々

市販のシューマイの皮(30枚入り) .. ½袋 練り辛子、しょうゆ

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ②ボウルにAを入れ、粘りがでるま でよく混ぜ合わせ、15等分します。
- 3 親指と人指し指で輪を作って皮を のせ、②をのせて指のくぼみで円筒 形にし、形をととのえてから皮の角 を折り込みます。
- 4 皿にオーブンシートを敷き、水に くぐらせたシューマイを間をあけて 並べます。
- 5 オートメニュー 9シューマイ で加 熱し、辛子じょうゆを添えます。

菊花シューマイ

材料(8個分)
豚ひき肉 ······ 40g
えび8尾
玉ねぎ(みじん切り) ······ 25g
たけのこの水煮(みじん切り) 25g
干ししいたけ(もどしてみじん切り)
塩、砂糖、ごま油、酒 各適量
市販のシューマイの皮
(30枚入り・5mm幅に切る)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 容器に玉ねぎを入れ レンジ 500W 約1分 加熱し、冷ましておきます。
- ③ ボウルにたねの材料をすべて入れ、 調味料と材料を合わせます。粘りが でるまでよく練り、8等分してそれぞ れだんご状にまとめます。
- 4 バットに皮を敷き、丸めたたねを 並べ、えびを包み込むように1個ず つ両手で軽くにぎってまとめます。
- 6 皿にオーブンシートを敷き、水に くぐらせたシューマイを間をあけて 並べます。
- 6 オートメニュー 9シューマイ で加 熱します。

シューマイのコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量です。

0.8倍量を加熱するときは仕上がり 調節弱で。1.3倍量は強にします。

●加熱前に水分を補って

加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹 いてから加熱すると、よりやわらか く仕上がります。

●容器は

直径22~25cmの陶磁器や耐熱性 の皿を使います。

おおいはしません

●加熱が足りなかったときは

おこのみ操作レンジ 200W で加熱 します。

●市販の冷凍シューマイは

15個(約200g) は皿に並べ、同様に して加熱します。袋から出してトレー のまま加熱するときは、仕上がり調節 やや強か強で加熱します。

ごはんもの



ごはん (炊飯)

使用キー	加熱方法	付属品
(発酵) '	700W 約9分 200W 25~30分	PAT

材料(4人分)

714	t	າກ ⊐ູ ວ (ວວບ ຊຸ
		_
水		440~480ml

(1mL=1cc)

水の量

240~260mL

640~700mL

水の量

300mL

作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気をき り深めの容器に入れ、分量の水を加 えてふたをして、約1時間つけて吸 水させます。
- 2 レンジ 700W 約9分 レンジ 200W 25~30分 リレー加熱してかき混ぜ、 ふきんとふたをして蒸らします。

ごはん、おかゆのコツ

ふきこぼれないようにします。市販の

●大きくて深めの容器で

煮込容器を使うと便利です。

米の量

カップ1(160g)

カップ3(480g)

米の量

カップ ½(40g)

●ごはんの水の量と加熱時間

●おかゆの水の量と加熱時間

おかゆ(白がゆ)



材料(4人分)
米カップ ½(80)
水 ············ 500~600m
塩 少

(1mL=1cc)

作りかた

- 4 米は洗い、ざるにあげて水気をき り、深めの容器に入れて分量の水を加 え、ふたをして、30分以上つけて吸 水させます。
- 2 レンジ 700W 約6分、レンジ 200W 30~34分 リレー 加熱し、塩を加えま

(リレー加熱の使いかた → P.30)

炊く前に分量の水に30分~1時間ほど

レンジ 700W (リレー加熱) レンジ 200W

レンジ 700W (IJI/一加熱) レンジ 200W

(1mL=1cc)

→ 約 16 分

➤ 約30分

➤ 約 26 分

(1mL=1cc)

●米は吸水させる

約6分

約12分-

約4分

つけ、充分吸水させます。

赤飯(おこわ)

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	700W 12~15分	FYX

材料(4人分)

もち米	·····カップ2(320g)
ゆでささげ(乾燥豆	約40g) ······ 約80g
ささげのゆで汁が	280∼320mL
ごま塩	少々

(1mL=1cc)

作りかた

- ◆ もち米は洗い、ざるにあげて水気 をきり、容器に入れて分量の水を加え、 約1時間つけて吸水させます。
- 2 ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して「レンジ | 700W | 12~15分 | セット し、残り時間4~5分でかき混ぜ、 再び加熱してかき混ぜます。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添えます。

(ひとくちメモ)

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

赤飯のコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 充分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の%くらいです。

●水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 700W
カップ1	160~	8~10分
(160g)	180mL	0 10)]
カップ3	460~	18~22分
(480g)	480mL	10'-22)

蒸しも

ごはん

も



作りかた

- ◆ 牛肉は塩、こしょうをし、小麦粉 を薄くまぶします。
- 2フライパンにサラダ油を熱し、①を 表面にこげめがつくまで炒めて取り 出し、野菜を入れてよく炒めます。
- **③**フライパンに

 ○を入れ、

 茶色にな るまでよく炒め、合わせた®を加え、 泡立て器でダマができないようによ くかき混ぜ、ひと煮立ちさせます。

4容器に②と③を入れてかき混ぜ、 ふたをして レンジ 700W 約10分、 レ ンジ 200W 60~90分 リレー加熱し、 加熱の途中1~2度かき混ぜて加熱し ます。好みで生クリームをかけます。

(ひとくちメモ)

- 牛肉はばら、すねなどのかたまり肉を3~4cm角 に切るとよいでしょう。
- ひと□大の角切り肉を使う場合や市販のルーを 使う場合は、煮込み時間を短かくします。

ポークカレー

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (発酵) (リレー加熱)	700W 約5分 200W 40~50分	FTI

材料(4人分)

豚肉(角切りにし、塩、こしょうをする) じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ·大1個(約200g) A 玉ねぎ(くし形切り) ······ 1個(約200g) にんじん(乱切り) …小1本(約100g) 「カレールー ··········· 小 1 箱(約120g) ·····カップ2~2½ サラダ油・



作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早く炒めて取り出し、〇を入 れて充分炒めます。
- ❷容器に
 ○容器に
 ○多さ
 ○を
 ○と
 ○と</p |レンジ|700W| |4~5分|加熱し、よくか き混ぜてルーをとかします。
- ❸②に①を加えてよくかき混ぜ、ふ たをして レンジ 700W 約5分、レ ンジ 200W 40~50分 リレー加熱 し、加熱の途中1~2度かき混ぜて加 熱します。

(ひとくちメモ)

- 肉を鶏肉や牛肉に代えて、**チキンカレ** ーやビーフカレーにしてもよいでしょ
- カレールーだけでなく固形スープの素 や好みの香辛料を加えると味がひきた

レンジ (発酵) (リレー加熱)

筑前煮

材料(4人分)

にんじん(乱切り)…

「だし汁 ……

ししょうゆ

酒

砂糖

サラダ油・

作りかた

を炒めます。

鶏もも肉(ひと口大に切る)・

ごぼう(乱切り、酢水につける)…

こんにゃく(ひと口大にちぎる)…

れんこん(乱切り、酢水につける) …… 100g

干ししいたけ(もどして石づきを取る) … 4枚

◆ フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉

を炒めて取り出し、野菜とこんにゃく

2 容器に △ と合わせた① を加えてか

き混ぜ、落としぶたとふたをしてレ

ンジ 700W 約8分 、レンジ 200W

40~50分 リレー加熱をします。

700W 6~8分 200W 40~50分



付属品



ロールキャベツ

200g

100g

150g

....1枚

カップ1

· 大さじ3

大さじ4

カップ¼

適量

材料(4人分)

+	ャベツ8枚(約500g)
	「合びき肉 ······ 200g
	玉ねぎ(みじん切り) 1/4個(約50g)
	牛乳 大さじ3
(A)	パン粉30g
	卵1/4個
	ナツメグ、塩、こしょう
	スープ(固形スープ1個をとく)
	カップ1½
	トマトケチャップ カップ½
0	しょうゆ 小さじ2
	塩、こしょう 各少々
	玉ねぎ(薄切り) 1/4個(約50g)

作りかた

- 1キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包み「オートメニュー |2葉・果菜| で加熱してから芯を薄く そぎとり、水気をきります。
- ②ボウルに△と芯のみじん切りを入 れてよく練り混ぜます。
- 3②を8等分して俵型にし、広げた① にのせて包みます。
- 4容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合 わせた®を加え、落としぶたとふた をしてレンジ 700W 6~8分、レンジ 200W 40~50分リレー加熱します。

煮もののコツ (リレー加熱の使いかた → P.30)

- ●容器は大きくて深めのものを ふきこぼれないようにします。市販の煮込 容器を使うと便利です。
- ●材料は大きさをそろえて 材料は大きさや形を切りそろえると、むら なくでき上がります。
- ●煮汁は多めにする。
- 煮汁は材料がかぶるくらいの量にします。
- ●加熱の途中で1~2度かき混ぜる。 カレーやシチューなどのようにトロミのあ るものは途中でかき混ぜます。

- ●加熱後はしばらく置く 味をなじませます。
- ●料理に合わせた下ごしらえを アクのある野菜や火のとおりにくい材料は 下ゆでをします。また、こげめがほしいも のはフライパンで炒めてから煮込みます。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。落とし ぶたは、平皿またはオーブンシートを丸形に切 って中央に十文字の切り目を入れたものを使い ます。



豚の角煮

++4以(/ 1 人/)

州科(4人 万)	
豚バラ肉(かたまりを8つに切る) … 5	00g
しょうが(薄切り) 1かけ(1	15g)
ねぎ(ぶつ切り) ½本(5	50g)
大根(2cm厚さの半月切り)…¼本(2()0g)
「水 カッ	プ1
酒カッ	プ½
△ しょうゆ カッ	- / -
砂糖 大さ	じ5
└ みりん 大さ	じ1

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② 大根はラップで包みオートメニュー 3根菜 仕上がり調節弱で加熱します。
- ⑤ 豚肉は焼網に並べて準備します。
- 4 ナノスチーム オーブン 予熱有 150℃にして20~30分セットし、 予熱します。
- 6 予熱終了音が鳴ったら③をテーブ ルプレートに置いて加熱し、脂を落と します。
- 6 容器に⑤の豚肉を入れ、②、△、 ねぎ、しょうがを加え、落としぶたと ふたをします。
- ▼ レンジ 700W 約8分、レンジ 200W 40~50分 リレー加熱します。

炒めもの

(レンジ)で作る炒めものは、おおいをします。 油をほとんど使わず手軽でヘルシー。



焼きそば

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (発酵)	700W 5~6分	PYI

材料 (1~2人分)

焼きとは用めん(ソース付き)	1 没
野菜ミックス (約250gのもの)	1袋
豚薄切り肉(ひと口大に切る)	50g
塩、こしょう	子少々

作りかた

- 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミッ クスの半量を順に入れ、ソース、塩、 こしょうをかけ、残りの野菜をのせ てラップをします。
- ② レンジ 700W 5~6分 加熱し、か き混ぜます。

(ひとくちメモ)

- 少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を 使います。
- 耐熱温度が140℃以上のラップを使います。
- 調味料のソースがラップに触れた状態で加 熱すると、ラップが破けることがあります。



ゴーヤーチャンプル 牛肉とピーマンの細切り炒め

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (発酵)	700W 5~6分	FYI

材料	(2~3人分)

ゴーヤー(にがうり) ····· 1 本 (約200g)
赤ピーマン(種を取り、タテに細切り)
·····½個(約50g)
豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る) 50g
木綿豆腐1/2丁
卵1個
「しょうゆ ⋯⋯⋯⋯ 小さじ1
塩
酒 大さじ1
砂糖 小さじ1
鶏がらスープ (顆粒) 小さじ1

作りかた

- ゴーヤーはタテ半分に切り、種と ワタを取り5mm幅の薄切りにして、 軽く塩をふり (分量外)、しんなりす るまでしばらく置いた後、もみ洗い し、水気をきっておきます。
- ②木綿豆腐は皿にのせ、おおいをし ないで レンジ 700W 約2分 加熱し、 ふきんなどで水気をふき取り、水き りしておきます。
- ③卵は耐熱コップに割り入れ、箸で よくかき混ぜ、レンジ 500W 40秒 ~ 1分 加熱し、いり卵にしておきま
- 4深めの皿に①と手でくずした②、 赤ピーマン、豚肉、合わせた◎を入 れて軽く混ぜます。
- **⑤**ラップをしてレンジ 700W 5~6分 加熱し、最後に③を加えてかき混ぜ ます。

(チンジャオロウスー)

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (発酵)	700W 5~6分	FYI

材料 (2~3人分)

1771年(2~3人刀)
牛もも肉(細切り)150g
△ 【ピーマン(種を取り、タテに細切り)・・ 4個 ゆでたけのこ(細切り)・・・・・ 50g
しゅでたけのこ(細切り) ······· 50g
「しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
酒 大さじ1
砂 砂糖 小さじ1
鶏がらスープ (顆粒) 小さじ1
└ 片栗粉 小さじ1

作りかた

- ◆ 生もも肉に軽く塩、こしょうをし、 片栗粉小さじ1 (分量外)をふり、 よくまぶしておきます。
- 2 深めの皿に①と△、合わせた◎を 入れて軽く混ぜます。
- **3** ラップをして レンジ 700W 5~6 分加熱し、かき混ぜます。

(ひとくちメモ)

● 市販の合わせ調味料を使うと、より簡 単に作れます。

朝の忙しい時に、短時間 でサッと作れる一品です。



ウィンナーソーセージ のベーコン巻き

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (発酵)	700W 2~3分	PYI

材料(12個分)

ベーコン(半分に切る)…6枚(約100g) ウインナーソーセージ …6本(約100g)

作りかた

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- 2 ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べ「レンジ」 700W 2~3分 加熱します。

(ひとくちメモ)

- ベーコンの脂が気になるときは、加熱 後、ペーパータオルなどで取るとよいで しょう。
- ゆでたさやいんげん(約50g)と拍子木 切りしたチーズ(約60g)を一緒に巻いて もよいでしょう。
- レバー(約150g)にしょうゆ (大さじ ½)をかけ レンジ 700W 約50秒 加熱 したものを巻いてもよいでしょう。
- かきのむき身 (約200g)に塩、レモン 汁(各少々)をふりレンジ 700W 約50 秒 加熱したものを巻いてもよいでしょ う。



いり卵

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	500W 40秒~1分	FYI
材料(1個分)	

1.3	11(1)
	1個
	砂糖 ······ 小さじ½ 塩 ····· 少々
0	. 塩 少々
	卵

作りかた

- 耐熱コップに卵を割り入れ、⑥を加 えて箸でよくかき混ぜます。
- ② レンジ 500W 40秒~1分 加熱します が、途中ふくらんできたら手早くかき 混ぜ、再び加熱します。



コロッケ丼

使用キー	加熱方法	付属品
● スチーム ナノスチーム (発酵)	4~5分	PAT N

材料(丼1個分)

ごはん 20	00g
キャベツのせん切り	40g
揚げたコロッケ(1個約60g) 2	2個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 丼にごはんを入れ、上にキャベツ を広げ、コロッケをのせます。
- 3 スチーム レンジ 4~5分 で加熱 し、好みのソース(分量外)をかけます。

(ひとくちメモ)

●80~100gのコロッケのときは半分に 切ります。

グリルーで焼く

朝食定番のトースト




トースト

使用キー	加熱方法	付属品	
グリル	5~6分 裏返して 1~2分	上段	

食パン(1.5~3cm厚さのもの)…… 1~2枚

作りかた

● 食パンは角皿の中央に並べます。



- **2** ①を上段に入れ グリル 5~6分 焼
- 3 裏返してグリル 1~2分焼きます。

(ひとくちメモ)

- パンの厚さや種類によって焼け具合が違 います。様子を見ながら焼き時間を調節し てください。
- 連続して焼くときは、表を グリル 2~3 分、裏返してグリル 1~2分様子を見なが ら焼きます。

72

朝食メニュ

ピザいろいろ

レンジ スチーム発酵 で時間短縮の生地作り。ふわふわピザ から包みピザと形をかえて、好みに合わせたトッピングで、オリ ジナルピザが楽しめます。



使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 5 ピ ザ (予熱あり)	予熱約10分 オーブン	上段

レンジスチーム発酵のときはテーブルプレート に置く。

加熱時間の目安 12分



クリスピーピザ

材料(26cm角形ピザ1枚分) 70g ⁻ 小麦粉(強力粉) ······ 小麦粉 (薄力粉) ……

ぬるま湯 …

塩、こしょう ……

砂糖 ············ 大さじ1弱(約6g) 塩 ……… 小さじ/3弱(約2g) ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの) … 小さじ½(約1.5g)

オリーブ油 …… 大さじ1弱(約10g) ピザソース(市販のもの) ………… 適量 ・玉ねぎ(薄切り) …… 1/6個(約30g) ベーコン(たんざく切り) ······· 15g サラミソーセージ(薄切り) …… 8枚

ピーマン(輪切り) …………… 1個 マッシュルーム缶(スライス) ································ 小½缶(約15g)

スタッフドオリーブ(薄切り) …… 4個 ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) · 60g

(1mL=1cc)

各少々

.. 30g

..... 50~60mL

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を入 れます。
- ② ポリ袋にAとドライイーストを入 れて混ぜ合わせます。
- 3 ②にぬるま湯とオリーブ油を入れ て5分間こねます。

この時、ポリ袋に少し空気を入れて 口を閉じると、簡単に両手でこねる ことができます。(→ P.92 かんた **んパン** 作りかた (4)を参照します。)

- 4 ③をテーブルプレートの中央にの せ レンジ スチーム発酵 | 約10分 -次発酵させます。(発酵の目安は P.92 かんたんパン のコツを参 照します。)
- 6のし台に少し打ち粉(強力粉・分 量外)をして、袋から取り出します。
- ⑥生地を軽く押して中のガスを抜き、 丸めます。
- ⑦ 丸めた生地を26cmくらいの角形 にのばして、オーブンシートを敷い た角皿にのせます。
- ❸ のばした生地にフォークで穴をあ け、ピザソースをぬり、® を並べて 軽く塩、こしょうをし、チーズとオ リーブを全体に散らします。
- 9 オートメニュー 5ピザ にしてス タートし、予熱をします。
- 予熱終了音が鳴ったら⑧を上段に 入れて焼きます。

〔ひとくちメモ〕

● 円形ピザにする場合は直径28cmくら いにのばします。

仕上がり調節 強

ピザ

材料(直径24cmのピザ1枚分)
┌ 小麦粉(強力粉) ················ 100g
小麦粉 (薄力粉) 50g
砂糖 大さじ1(約9g)
塩 小さじ%(約2g)
ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの)
L 小さじ%(約2g)
ぬるま湯 90~95mL
オリーブ油 大さじ1(約13g)
ピザソース(市販のもの) 適量
「玉ねぎ(薄切り) ½個(約30g)
ベーコン(たんざく切り) ······· 15g
サラミソーセージ(薄切り) 8枚
B ピーマン(輪切り) 1個
マッシュルーム缶(スライス)
し
スタッフドオリーブ(薄切り) 4個
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)
60g
塩、こしょう 各少々

(1mL=1cc)

作りかた

- 4 クリスピーピザ作りかた①~⑥を 参照して生地を作ります。
- 2 丸めた生地を直径24cmくらいの 円形にのばして、オーブンシートを 敷いた角皿にのせます。
- ❸のばした生地にフォークで穴をあ け、ピザソースをぬり、B を並べて 軽く塩、こしょうをし、チーズとオ リーブを全体に散らします。
- 4 オートメニュー 5ピザ 仕上がり 調節強にしてスタートし、予熱をし
- **⑤**予熱終了音が鳴ったら③を上段に 入れて焼きます。



フルーツピザ (いちごともものピザ)



カルツォーネ (野菜の包みピザ)

材料(角皿1枚分)

ピザの生地
(材料はピザ参照) 1回分
グラニュー糖
カスタードクリーム
(材料·作りかた → P.85) ····· 100g
いちご (スライスする) 30g
桃の缶詰 (薄切り) 120g
粉糖 少々

作りかた

- **①** クリスピーピザ作りかた①~⑥を 参照して生地を作ります。
- 2 生地を円形にのばして、オーブン シートを敷いた角皿にのせます。
- ❸生地の全体にフォークで穴をあけ、 グラニュー糖をふります。
- **4** クリスピーピザ作りかた ⑨~⑩を 参照して焼きます。
- ⑤ あら熱がとれたらカスタードクリ ームをのばし、好みのくだものを並 べて粉糖をふります。

(ひとくちメモ)

- 缶詰めなどの汁気のあるくだものは、 汁気をきってから使います。
- ◆ 余ったカスタードは、ラップに包ん で冷凍保存しておくとよいでしょう。

材料(2個分)

	Ľ+	ずの生地 アスティー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(材	料はピザ参照) 1回分
1		「ブロッコリー(ひと口大に小さく切る)
		······½株(約25g)
5		パプリカ(薄切り) ···· 大½(約20g)
5		しめじ(石づきを取る)
5	Θ	·····································
		玉ねぎ(薄切り) 1/6個(約30g)
		ベーコン(たんざく切り) 2枚(約30g)

)g) しオリーブ油 ……… 大さじ ½ ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) .. 50g

塩、こしょう …… 各少々

作りかた

- ① フライパンにオリーブ油を熱し、△ を手早く炒めて塩、こしょうをふり、 冷まします。
- 2 クリスピーピザ作りかた①~⑥を 参照して生地を作ります。
- 3 生地を2等分にして直径20cmくら いの円形にのばします。
- 4 生地の片側に①の具を半量ずつの せ、チーズを散らし、2つ折りにし、 合わせ目を指でつまんでしっかりと 閉じます。
- 5 生地の表面にオリーブ油(分量外) をぬり、オーブンシートを敷いた角 皿に並べてのせます。
- **⑥クリスピーピザ**作りかた⑨~⑩を 参照して焼きます。

- 手作りピザソース -

鍋にオリーブ油(大さじ3)を熱して、薄切りにしたにんにく(1片)、 ローリエ(2枚)、種を除いた赤唐辛子(1~2本)を炒め、赤唐辛子を除き、 トマトの水煮缶(カップ1)、白ワイン(大さじ3)、砂糖(小さじ2)、塩、こ しょう(各少々)を加えて弱火でトロミがつくまで煮つめます。

ピザのコツ

- ●一度に焼ける分量は 角皿1枚分です。
- ●焼き上がったピザを切り分ける

キッチンばさみを使うと便利です。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 (1段) 200℃ で様 子を見ながら焼きます。

●2段で焼くときは

オートメニュー 5ピザ では焼け ません。材料を2倍量にして生地を 作り、角皿2枚にのせオーブン 予熱有 (2段) 200℃ にして焼き時 間 20~25分 セットしてスタート し、予熱終了音が鳴ったら中段と下 段に入れて焼きます。

●市販の冷凍ピザを焼くときは おこのみ操作で焼きます。

角皿にのせて中段に入れ オーブン 予熱無(1段) 200℃で15~20分、 予熱をしてから焼くときは11~15 分焼きます。





グラタンのコツ

●分量は

1~4回まで焼けます。また数人分を 大きな皿にまとめて焼くこともできま

●容器は

グラタン皿を使います。

●焼くときの皿の置きかたは

焼網にグラタン皿を図の様に並べ、加熱 室底面にセットしたテーブルプレートに 置きます。



4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央に 1皿は中央に 寄せる。寄せる。寄せる。置く。

●焼く前にさめてしまったら

具やソースがあたたかいうちに焼きま す。焼く前に冷めてしまったら レンジ 500W で人肌くらい(約40℃)にあた ためてから焼きます。

●具の状態によって焼き色が違う

ホワイトソースのかたさやチーズの種 類、食品メーカーによって、焼き色が 異なります。

●加熱が足りなかった時は

オーブン | 予熱無 (1段) | 210℃ で 様子を見ながら、さらに焼きます。

●焼きむらが気になるときは

残り時間3~5分でグラタン皿の前後を 入れ替えてさらに焼きます。

●冷凍グラタンは オートメニュー 4グラタンでは焼けません。

→ P.77

⚠ 注意

具によっては飛び散ることがある いかを使うときは全体に切れ目を 入れ、マッシュルームは切ったも のを使ってください。

マカロニグラタン

使用キー	加熱方法	付属品
オート	レンジ	
メニュー	オーブン	
4グラタン	HILL.	テマエ

加熱時間の目安 約19分

材料(4人分)

]□二 ······80g
ſ	「鶏もも肉(1cm角切り)100g
	大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
	て半分に切る)8尾(約100g)
	玉ねぎ(薄切り) ½個(約100g)
(4)	マッシュルーム缶(スライス)
	小1缶(約50g)
	バター ····· 25g
	塩、こしょう 各少々
	ブイトソース カップ3
ナチ	チュラルチーズ(細かくきざんだもの
	または粉チーズを適量) 80g

作りかた

- ◆ マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶします。
- ② 深めの容器に○を入れレンジ700W 約4分30秒加熱し、マカロニと合わせ ます。
- 3 ②にホワイトソースの半量を加え てあえます。
- 4 バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイトソ ースを全体にかけて、上にチーズを 散らします。
- 6 ④を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き オートメニュー 4グラタン で 焼きます。

ホワイトソース

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れレンジ 700W で加熱して泡立て器 でよく混ぜます。

2 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 700W で途中かき混ぜながら 加熱します。

		分 量	カップ 1	カップ2	カップ3
		牛乳	カップ 1	カップ2	カップ3
木	オ	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
 	4	バター	30g	40g	50g
		塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	0	小麦粉、バターを加熱 レンジ 700W	約1分	約1分30秒	約1分50秒
かた	2	牛乳を加えて加熱 レンジ 700W	2~4分	5~6分	8~10分

グラタン いろいろ

使用キー	加熱方法	付属品
オート	レンジ	
メニュー	オーブン	
4グラタン	グリル	- FVI



ラザニア

加熱時間の目安 約19分

材料(20×20×5cmの耐熱性焼き皿1皿分)
ラザニア(乾めん)······ 6枚(約100g)
ミートソース 1缶(約300g)
ホワイトソース(材料・作りかた → P.76)
カップ3
ナチュラルチーズ (細かくきざんだもの) …120g

作りかた

- 大きめの鍋でラザニアを固めにゆ で、水にとって冷まし、水気をきりま
- 2 バター(分量外)をぬった容器にホ ワイトソース、①、ミートソースの順 に3~4段に重ね、チーズをのせます。
- 3 ②を焼網の中央にのせ、テーブル プレートに置き オートメニュー 4グ ラタンで焼きます。



えびのドリア



加熱時間の目安 約19分

材料(4人分)
おきえび(背わたを取る) ······ 200g 玉ねぎ(みじん切り) ½個(約100g) 生しいたけ(薄切り) ······ 4枚 バター ····· 25g
本ねぎ(みじん切り) ½個(約100g)
生しいたけ(薄切り) 4枚
「バター 25g
ホワイトソース(材料・作りかた → P.76 カップ2
ごはん 400g
バター 15g
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの、また
は粉チーズを適量) 80 €

作りかた

- 深めの耐熱容器に◎を入れて混ぜ レンジ 700W 約3分30秒 加熱し、ホ ワイトソースであえます。
- 2 大きめの耐熱容器にバターを入れ レンジ 200W 約1分 加熱し、とかし
- 3 ②にごはんを入れてかき混ぜ、軽 く塩、こしょう(分量外)をして「レンジ」 700W 1分20秒 加熱します。
- ④ バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、①をのせ、上に チーズをふります。
- 6 ④を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き オートメニュー 4 グラタン で焼きます。



加熱時間の目安

約20分

材料(直径約26cmの耐熱性焼き皿1皿分)
なす(7~8mm厚さに切り、塩水につける)
······3個(約200g)
サラダ油 大さじ2~3
トマト 大2個(約400g)
牛ひき肉 ······ 200g
画 玉ねぎ(みじん切り) 1個(約200g)バター
塩、こしょう、ナツメグ 各少々
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)
80g

作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、な すを炒め、塩、こしょうをします。
- ② トマトは皮を湯むきし、7~8mm の輪切りにして種を取り除きます。
- W 約2分 加熱し、ひき肉と合わせてよ く練り混ぜ、塩、こしょう、ナツメグを 加えて混ぜます。
- 4 容器にバター(分量外)をぬって③ を詰め、上に①と②を交互に並べて チーズをふります。
- 6 ④を焼網の中央にのせ、テーブル プレートに置き オートメニュー 4グ ラタンで焼きます。



市販の冷凍グラタン

● 冷凍グラタン(1個・約240g)は、おこのみ操作で焼きます。アルミケース 皿のまま(1~4皿まで)、角皿に図 → P.76 を参照して並べ、皿受棚の中段 に入れ オーブン 予熱無 (1段) 210℃ 30~38分 焼きます。

※アルミケース皿のふちを折り上げて焼くと、ふきこぼれが防げます。 ※レンジ用のプラスチック製容器のものは焼けません。(容器変形の原因) ※焼網に並べて オートメニュー 4グラタン では焼かないでください。 (火花(スパーク)の原因)



コーヒーゼリー

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	700W 約1分30秒	772

材料	•
	粉ゼラチン ········· 大さじ1(約10g) 水······· 大さじ2
0	水 大さじ2
	インスタントコーヒー… 大さじ2 砂糖60g
B	砂糖······ 60g
	カップ2

作りかた

- 粉ゼラチンは水を加えてしとらせ
- 2 容器に①とBを合わせて入れ、水 を半量加えながらよく混ぜ、レンジ 700W 約1分30秒 加熱します。
- **③**残りの水を加えて混ぜ、水でぬら した型に流し入れて冷蔵室で冷やし 固め、食べるときにホイップクリー ムを飾ります。

プリン


べっこうあめ

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	700W 2~3分	971

材料	
砂糖	大さじ4
水	大さじ1

作りかた

● まな板にアルミホイル ● ● ●



糖と水を入れて レンジ 700W 2~3 分加熱し、少し黄色に色づいたら取 り出します。

3 熱いうちに②をアルミホイルの上 に好みの大きさに流し、楊枝をつけま す。冷めたらアルミホイルからはが して取ります。

プリン

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 11 プリン	スチーム オーブン	下段

加熱時間の目安 約37分

材料(直径6cm、高さ5cmのアルミ製プリン型9個分) 〈カラメルソース〉 ❷ 砂糖水 … 大さじ2 ・大さじ1 牛乳 B 砂糖 卵(ときほぐす)・ 4個 バニラエッセンス

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② 耐熱容器に◎ を入れ レンジ 500W 5~6分様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加えます。(こ のとき、ソースが飛び散りますので 注意してください)
- 3 型にバター(分量外)をぬり、②を 小さじ1ずつ入れます。
- ◆ 容器に®を合わせて入れ レンジ | 500W 5~6分 加熱し、かき混ぜて砂 糖をとかします。卵と合わせ、裏ご ししてバニラエッセンスを加え、③の 型に流し入れます。
- 6 角皿に④を図のように中央に寄せて 並べ、下段に入れオートメニュー 11プ リンで加熱し、あら熱がとれたら冷蔵 室で冷やします。

スチーム + オーブン

手軽に作れる蒸し焼きプリン。水を張る手間がいりません。



かぼちゃのプリン

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 11 プリン	スチーム オーブン	下段

加熱時間の月安 約37分 ★オ米礼(フラ×/cmのフフレ刑約Q個分)

インイキ(1.3~4CHIの人フレ空利3回刀)
かぼちゃ(正味) ······ 300g
○ 牛乳 ······ カップ1 砂糖 ····· 70g
B 郊 (ときほぐす)
。[ラム酒 大さじ½
(C) バニラエッセンス、シナモン
ホイップクリーム 適量

(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ②型に薄くバター(分量外)をぬって おきます。
- ③かぼちゃは皮をむいてひと□大に 切り、ラップで包み オートメニュー 2葉・果菜 仕上がり調節 強 で加熱 し、裏ごしします。
- 4 容器に◎を合わせて入れ レンジ 500W 約1分30秒 加熱し、かき混ぜ て砂糖を溶かします。
- **6** ®を加えてかき混ぜ、裏ごしして ○を加え、③のかぼちゃを加えて、よ くかき混ぜます。
- 6 ②の型に分け入れ、角皿に図のよ うに中央に寄せて並べ、下段に入れ オートメニュー 11プリン で加熱し
- ●あら熱がとれたら冷蔵室で冷やし、 ホイップクリームなど好みのもので 飾ります。

プリンのコツ

●分量は

8~9個まで作れます。

●容器は

直径6cm高さ5cmのアルミ製プリン型 が適しています。

耐熱性のスフレ型を使うときは、直径 7.5cm高さ4cmのもの、耐熱性ガラス 容器は直径7.5cm高さ5.5cmのものを 使って下さい。

容器の形状や材質によって仕上がりが 異なることがあります。様子を見なが ら加熱してください。

●卵液の温度は

30~40℃にします。

●卵液の量は

容器に入れて七~八分目くらいにしま す。

●加熱が足りなかったときは オーブン | 予熱無 (1段) | 140℃ | で様 子を見ながら追加加熱します。


●あら熱がとれたら

あたたかいと形がくずれやすいので、 冷蔵室で充分に冷やしてから型から出 します。

●加熱室は冷ましてから オーブン、ナノスチーム、グリル、 お手入れ 2脱臭 使用後で、加熱室が

熱いと上手に仕上がりません。

●プリンの並べ方



切りもち・市販のパックもち

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	700W 30~50秒	PAT PAT

※焼き色はつきません

ホイップクリーム ……



あべ川もち

材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) に、砂糖を混ぜたきな粉をまぶして 皿にのせレンジ 700W 30~40秒 加熱 します。

(ひとくちメモ)

■にラップを敷くと、もちが皿につか ないでラクに取れます。



いそべ巻き

材料・作りかた

を皿にのせ、割りじょうゆ、または 生じょうゆを少々かけて レンジ 700W 40~50秒 加熱します。すぐにのり を巻きます。



水にくぐらせたもち 1 切れ (約50g)



フルーツ大福

材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) は、片栗粉を敷いた皿にのせます。 レンジ 700W 40~50秒 加熱し、ふ くらんだもちの上にひと口大に丸め たあんと好みのフルーツ(いちご・甘 栗など)をのせて包み込みます。

もちをやわらかくするコツ

パックや包装を はずし、水にく ぐらせてから加 熱します。



とくに固い切りもちの 場合は、水をはっ た深めの皿に入 れて加熱します。



お菓子

ケーキ



8 焼き上がったらふきんの上に角皿

を返し、硫酸紙をはがして、焼き色 のついている面を上にしてあら熱を

⑨ 生地を裏返してナイフで1~2cm 間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm

ほど残してあんずジャムをぬり、手

前から巻き、巻き終りを下にしてし

● 冷蔵室で冷やし、落ちつかせてから切

ロールケーキのコツ

卵の泡立てかたと小麦粉の混ぜかたで

す。全卵の泡立てかたは → P.82 "共立 |

て法の作りかた"を参照し、生地で「の」

の字が書けるまでしっかり泡立てます。

小麦粉の混ぜかたは、練らないようにさ

●卵の泡立てを別立て法でするときは

→ P.82 デコレーションケーキ 作り

熱いうちにサッと霧を吹くか、ぬれぶき

んで湿らしてから両手でゆっくりはがし

●まわりの固さが気になるときは

ケーキの表面にシロップをぬるか、あら

熱がとれたら乾いたふきんをかけてラッ

プで包み、しばらくおいてから巻きます。

向こう側2cmほど残してぬると、巻き

ばらく置いてから切ります。

ると、きれいに切れます。

●生地作りのポイントは

っくりと混ぜます。

かた ③ ④ を参照します。

●紙をはがすときは

●ジャムをぬるときは

終りがきれいです。

とります。

(ひとくちメモ)

ロールケーキ

使用キー	加熱方法	付属品
オーブン	予熱 約4分	中段
(発酵)	180℃	
予熱あり・1段	14~18分	****

)0g
)0g
5個
小々
じ2 5g)
商量

作りかた

- 角皿に薄くバター(分量外)をぬり、 硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ② を合わせ レンジ 200W 2~3分 加熱し、溶かします。
- ③ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立てて砂糖を加え、もったりするまで充分に泡立て、バニラエッセンスを加えて混ぜます。
- ◆ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで さっくりと粉気がなくなるまで混ぜ、② を加えて手早く混ぜます。
- **⑤** オープン 予熱有 (1段) 180℃にして、焼き時間 14~18分 セットし、スタートします。
- ⑥ ① に④の生地を一気に流し込み、 底をたたいて、表面を平らにします。
- 予熱終了音が鳴ったら⑥を中段に 入れて焼きます。残り時間5~8分で 角皿の前後を入れ替えて、さらに焼きます。

ケーキ



マドレーヌ

使用キー	加熱方法	付属品
オープン	予熱 約4分	中段
(発酵)	180℃	
予熱あり・1段/2段	18~23分	FVI

材料(直径9cmの金属製マドレーヌ型10個分)
小麦粉(薄力粉) 100g
砂糖 100g
バター 100g
卵(ときほぐす) 2½個
④ しモン汁 大さじ1弱 レモンの皮(すりおろす) ½個分
☆ ししモンの皮(すりおろす) ½個分

(2段で焼くときは材料を2倍にする。)

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって型紙を敷きます。
- ② バターは容器に入れ レンジ 200W③~4分 加熱します。(材料が2倍のときは5~6分加熱)
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立て、砂糖を加え、もったりするまで泡立てます。④ を加えて混ぜ、小麦粉をふるい入れ木しゃもじで練らないように混ぜ、②を加えて手早く混ぜます
- ④ ③を型に分け入れ、角皿に並べます。



- **⑤**オーブン 予熱有(1段) 180℃ にして、焼き時間 18~23分 セットし、スタートします。

2段のときは角皿を中段と下段に入れ、予熱をしてから20~25分焼く

(ひとくちメモ)

とかしバターはあたたかいものを使います。



パウンドケーキ

使用キー	加熱方法	付属品
オーブン	予熱約3分30秒	下段
(発酵)	160℃	
予熱あり・1段	44~50分	7//
	オープン(発酵)	オーブン 予熱 約3分30秒

材料 (19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分)
小麦粉(薄力粉) ···················· 100g ベーキングパウダー ····· 小さじ½
♥ ベーキングパウダー ···· 小さじ½
砂糖 ······ 80g
バター(室温にもどす) ······· 100g
卵(ときほぐす)2個
バニラエッセンス 少々
レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの
ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒
大さじ1につけたもの) ······ 60g

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ② ボウルにバターを入れ、ハンドミキサーで練り、砂糖を2回に分けて加え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- ❸ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃもじで混ぜ合わせます。 ②を合わせてふるい入れ、練らないようにして混ぜます
- ④ ③を型に入れ、型を軽く落として 生地を詰め、生地の中央をくぼませて 表面をならし、角皿に図のようにのせ ます。
- **⑤** オープン 予熱有 (1 段) 160℃ にして、焼き時間 44~50分 セットしてスタートします。

⑤ 予熱終了音が鳴ったら④を下段に入れて焼きます。

パウンドケーキのコツ

●バターはよくすり混ぜる

充分空気を含ませてクリーム状になる まで練り、砂糖のざらつきがなくなり、 ふんわりするまでよくすり混ぜます。

●型に入れて中央をくぼませる

中央は火の通りが悪いのでくぼませ、表面をならしてから焼きます。

●焼き上がりは

竹串で中心を刺してみて、何も付いて いなければ焼けています。

●焼き上げ直後は

ケーキがまだやわらかめでこわれやすいので、2~3分そのまま置き、紙ごと型から出してふきんをかけて冷まします。

●ドライフルーツの代わりに

作りかた③で粉を加えてからバナナ(½本・きざむ)ときざんだチョコレート(約20g)を加えたり、りんごのプリザーブ → P.87(約60g)を加えて、それぞれフルーツケーキに。プリンを参照して作ったカラメルソースを加えて、カラメルケーキも作れま

_ 10×19×8.5cmの金属製の パウンド型で焼くときは

材料は、小麦粉(薄力粉) 200g、ベーキングパウダー 小さじ % 、砂糖 120g、バター 120g、卵3個、バニラエッセンス少々、ドライフルーツのラム酒づけ 100gで生地を作り、同じ方法で58~65分焼きます。



チーズケーキ

史用モー	加熱万法	付禹品
オート メニュー 2スポンジケーキ	スチームオーブン	FVI

加熱時間の目安 約40分

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)
クリームチーズ
バター 30g
卵(卵黄と卵白に分ける) 2個
粉砂糖
小麦粉(薄力粉) 25g
生クリーム(室温にもどす) ··········· 30mL
レモン(皮はおろし、汁と混ぜる) … 大さじ1弱

(1mL=1cc)

作りかた

- ② 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷きます。
- 耐熱性ガラスのボウルにクリーム チーズを入れ レンジ 200W 2~3分 途中かき混ぜながらクリーム状にな るまで加熱し、卵黄を加えて木しゃも じでよく混ぜます。
- ◆ バターは容器に入れ レンジ 100W 約1分 加熱してやわらかくしたものを ③に練り込み、粉砂糖 ½量と小麦粉を合わせてふるい入れ、ダマにならないように混ぜ、生クリームとレモンを加えます。
- ⑤ 別のボウルに卵白を入れて、七分通り泡立て、残りの粉砂糖を加え、ツノが立つまで泡立てて④に2回に分けて加え、さっくりと混ぜます。
- ⑤ ⑤を型に入れ、型を軽く落として表面を平らにし、焼網にのせてテーブルプレートに置き オートメニュー 12 スポンジケーキ で焼きます。あら熱がとれたら型に入れたまま冷蔵室で冷やして、型からはずします。

(ひとくちメモ)

● 表面に焼き色をつけたいときは グリル で様子を見ながら 1~2分 焼いてください。



デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 12スポンジケーキ	スチーム オーブン	FVI

加熱時間の目安 約39分

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)
小麦粉 (薄力粉) ····· 90g
砂糖······90g
卵(卵黄と卵白に分ける)3個
バニラエッセンス 少々
○ 「牛乳(室温にもどす) ····· 小さじ2 バター····· 大さじ1強(約15g)
(A) バター 大さじ1強(約15g)
ホイップクリーム 適量
くだもの、アーモンド 各適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷きます。

 のを合わせ

 レンジ 200W 1~2分 加熱して溶かします。値径 18cmの場合、その他は右表を参照します。)
- 3 ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ

ーで七分通り 泡立てて砂糖 を加え、ツノ が立つまで泡 立てます。 (別立て法)



4 卵黄を加えてさらに泡立ててから バニラエッセンスを加えます。

- ⑤ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ で練らないように、粉気がなくなる までさっくりと混ぜ、Aを加えて手 早く混ぜます。
- 6 一気に型に流し入れ、型をトントン と軽く落として空気を抜き、焼網にの せてテーブルプレートに置き オートメ ニュー 12スポンジケーキ で焼きます。
- ⑦ 型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがします。充分に冷 まし、ホイップクリームやくだもの などで飾ります。

共立て法の作りかた

❸ ボウルに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てます。 砂糖を加え、もったりするまで泡 立てて(生地で「の」の字が書ける)

からバニラ エッセンス を加えます。 作りかた⑤ から同様に します。



スチーム + オーブン だから ふっくらやわらかく焼き上がります。

ケーキのコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
1	麦 粉 り粉)	50g	90g	120g
砂糊	*	50g	90g	120g
酌		2個	3個	4個
バゟ	7—	10g	15g	20g
牛乳	l	大さじ½	小さじ2	大さじ1
	2	約1分	約1分30秒	約2分
作りかた		オートメニ	オートメニュー [12スポ	
か た	0	仕上がり調節		ñ
		やや弱	Ф	やや強
加熱の目	時間子安	約33分	約39分	約47分

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラ ットなものを使います。

●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



●焼きが足りなかったときは

オーブン 予熱なし (1段) 160℃ で様子を見ながら焼きます。

●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよ いでしょう。

スポンジケーキ作りのポイント

断面			A THE STREET	
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、 型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やパターを入れた後に混ぜすぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜ る)	●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)

シフォンケーキ

プレーン・ココア・宇治金時 プレーン

使用キー	加熱方法	付属品
オープン	予熱約3分30秒	下段
(発酵)	_160℃	
予熱あり・1段	45~55分	### ##################################

材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分) (A) 小麦粉(薄力粉)
[レモノの反(9りかつ9) 「個分
サラダ油
(1mL=1cc)

作りかた

- ボウルに卵黄と砂糖%量を入れ、 ハンドミキサーで白っぽくなるまで よく練り、Bを順に加えて混ぜます。 サラダ油を少しずつ加えながら、さ らに混ぜて△をふるい入れ、ハンド ミキサーの低速で、なめらかになる まで混ぜます。
- 2 別のボウルに卵白と塩を入れ、ハ ンドミキサーで七分通り泡立てて、 泡の大きさがそろったところで残り の砂糖を加え、ツノが立つまで充分泡 立てます。
- 3 ①に②の%量を加え、木しゃもじ でサッと混ぜ、残りを加えてさっく りと混ぜ、生地をやや高めの位置か ら型に流し入れ、型を軽く落として 泡を抜き、角皿にのせます。
- 4 オーブン 予熱有(1段) 160℃にし て、焼き時間 45~55分 セットし、ス タートします。
- **⑤** 予熱終了音が鳴ったら③を下段に 入れて焼きます。
- 6 焼き上がったら、すぐに型を逆さに し、完全に冷まします。
- 7 冷めたら、パレットナイフなどを 型と生地の間に深く差し込み、上下に 動かしながらていねいに側面をはが します。
- ② 中央部もナイフを入れて同じよう に生地をはずします。ひつくり返し て底にナイフを差し込み、底をこする ようにして、ゆっくりと型からはずし



ココア

プレーンの要領で作りますが、作り かた①の小麦粉にココア30gとベー キングパウダー小さじ ½を加え、合 わせてふるい入れます。水は90mL を入れ、レモン汁とレモンは入れま

(ひとくちメモ)

ココアは好みで加減してください。

宇治金時

プレーンの要領で作りますが、作り かた①の小麦粉に抹茶小さじ2とべ ーキングパウダー小さじ%を加え、 合わせてふるい入れます。甘納豆は 作りかた③で泡抜きしてから全体に 散らします。水は90mLを入れ、レ モン汁とレモンは入れません。

シフォンケーキのコツ

●シフォン型はバターをぬらない

バターなどを型にぬって焼くと、冷ま す途中で型からはずれて縮んでしまい ます。表面にフッ素やシリコンが施さ れている型では上手に作れません。

●シフォン型は

アルミ製のものを使います。



●ケーキに大きな穴ができないよう にするには

卵黄生地にメレンゲを混ぜるときは、 白いかたまりが残らないように、さっ くりと混ぜます。型に生地を入れると きは、空気が入らないように高い位置 から一気に流し入れ、入れた後軽くた たいてください。

●ベーキングパウダーを使いたくな いときは

メレンゲ作りがポイントです。卵白を1 個分ふやしたり、砂糖の量と加えるタ イミングを守って、しっかり泡立てて ください。

スチーム + オーブン でふっくら焼き上げ、

大きさや形をかえて、色々な味が楽しめます。

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 13シュー (予熱あり)	予熱 約7分 スチーム オーブン	中段
	 D熱時間の目室	· 約35分

加熱時間の目安

シュークリーム

シュークリーム

材料(12個分)
小麦粉(薄力粉、ふるっておく)
60g
l 水 120mL
卵(ときほぐす) 3~4個
カスタードクリーム -> P.85 ····· 適量
ホイップクリーム、粉糖 各適量

(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れます。
- 2 深めの耐熱容器に必を入れ、小麦 粉小さじ1をふるい入れ、おおいをし ないで レンジ 700W 3~4分 加熱しま す。
- る 材料の飛び散りに注意して残りの 小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよ く混ぜて レンジ 700W 約1分10秒 加 熱します。



●卵を1/3量加え、よく混ぜてもち状 に練り上げます。



6 残りの卵を少しずつ加えてよく練 ります。木しゃもじで生地をすくい 上げたとき、2~3秒後にゆっくり 落ちてくる固さになるまで練ります。



⑥ 直径1cmの□金をつけた絞り出し 袋に入れます。角皿にアルミホイル を敷き、薄くバター(分量外)をぬり、 直径3~4cmの大きさを12個絞り出



7 オートメニュー 13 シュー にして スタートし、予熱をします。

❸予熱終了音が鳴ったら⑥を中段に 入れて焼きます。

シュークリーム

❷ 焼き上がったらすぐにアルミホイ ルからはずし、充分に冷ましてから 切り目を入れてカスタードクリーム とホイップクリームを詰め、仕上げ に粉糖をふります。

エクレア

仕上がり調節 やや弱

約33分 加熱時間の目安

作りかた

シュークリーム 作りかたを参照して 生地を作り、角皿に7~8cmの棒状に 10個絞り出しオートメニュー 13シ ユー 仕上がり調節 やや弱 で焼きま す。熱いうちにアルミホイルからは ずし、充分にさましてから上から%く らいに切り目を入れて、カスタード クリームを詰め、上にとかしチョコ レート → P.96 をぬります。

⚠ 注意

バターと水を加熱するとき飛び散ることがあります。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れて、小麦粉小さじ1をふり入れて加熱すると飛び散り をふせぐことができます。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。



プチシュー

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約29分

作りかた

シュークリームを参照して生地を作 り、角皿に直径1.5cmの山を絞ります。 オートメニュー 13シュー 仕上がり

調節弱で焼きます。

熱いうちにアルミホイルからはずし、 直径3mmの口金をつけた絞り出し袋 にカスタードクリームを入れ、プチ シューの横から刺してクリームを絞 り出して詰めます。

●バターと水は充分に沸とうさせる

●卵は生地の熱いうちに混ぜる

●2段で焼くときはおこのみ操作で

●材料は2倍にして生地を作ります。

●加える卵の量は

●生地に霧を吹く

●卵を混ぜるとき

たい仕上がりになります。

30~40分 焼きます。

沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふくらみが悪くなります。

ハンドミキサーの低速を使うと生地が簡単に作れます。

● オートメニュー 13シュー では2段調理はできません

生地が冷めてくると卵の入る量が少なくなり、上手に焼き上がりません。

作りかた

シュークリームのコツ

少なすぎると、形が小さく、焼き色も濃くなります。逆に多いとふくらまず、平べっ

予熱が終了するまでの間に、生地の表面の乾燥をふせぐために、霧を吹いておきます。

●作りかた②の加熱時間は4~5分、作りかた③は約1分30秒にします。

オーブン 予熱有 (2段) 200℃で予熱をしてから、生地に霧を吹き中段と下段に入れ

シュークリームを参照して生地を作 り、角皿に直径5cmくらいのリング 状に7個絞ります。

リングシュー

仕上がり調節 やや弱

加熱時間の目安

約33分

オートメニュー 13シュー 仕上がり調 節やや弱で焼きます。

熱いうちにアルミホイルからはずし、 上半分を切り、カスタードクリームと ホイップクリームを詰めます。

カスタードクリーム

パリブレスト

作りかた

作りかた

加熱時間の目安

シュークリームを参照して生地を作 り、角皿に直径20cmのリング状に絞

り出しオートメニュー 13シューで

焼きます。ホイップクリームや好みの

プチシューサラダ

シュークリームを参照して生地を作 り、角皿に直径2~2.5cmの山を絞り 出しオートメニュー 13シュー 仕上 がり調節やや弱で焼きます。 充分冷

ましてから、切れ目を入れ、ポテトサ

ラダ、カッテージチーズ、ツナ、野菜

など好みのものを詰めます。

加熱時間の目安 約33分

フルーツで飾ります。

仕上がり調節 やや弱

約35分

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	700W 6~8分	FYI

材料(シュークリーム12個分) ···· カップ2

 小麦粉(薄力粉) 大さじ2 コーンスターチ 大さじ2 砂糖 80g 卵黄(ときほぐす) 3個分 『バター 40g バニラエッセンス 少々 	130
卵黄(ときほぐす) 3個分	「小麦粉(薄力粉) 大さじ2
卵黄(ときほぐす) 3個分	A コーンスターチ 大さじ2
卵黄(ときほぐす) 3個分	
	卵黄(ときほぐす) 3個分
❸ 【バニラエッセンス 少々	
	^(B) バニラエッセンス 少々

作りかた

- 深めの容器に A を合わせて入れ、 牛乳を少しづつ加えながら泡立て器 でかき混ぜます。
- 2 ①に卵黄を少しずつ加えてよく混 ぜ レンジ 700W 6~8分 途中よくかき 混ぜながら加熱します。手早く®を 加えて混ぜ、冷まします。

(ひとくちメモ)

• 加熱直後はやわらかめでも、冷めると 固さがでてきます。



ユ

クッキー

使用キー	加熱方法	付属品
オープン	予熱 約4分	中・下段
(発酵)	180℃	
予熱あり・1段/2段	16~22分	E FYE W

型抜きクッキー

材料(角皿2枚・96個分)
小麦粉(薄力粉) ····· 340g
バター(室温にもどす) 170g
砂糖 ······ 120g
卵(ときほぐす) 大1個
バニラエッセンス 少々
(1段で焼くときは材料を½量にする。)

作りかた

- ② 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加え ます。
- ③ 小麦粉をふるいながら加え、木しゃもじでさっくりと混ぜます。ひとつにまとめてラップで包み、冷蔵室で約1時間休ませます。
- ◆ 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばします。



⑤ 上のラップをはずし、直径3cmの型で抜き、アルミホイルを敷いた角皿2枚に並べます。



- **6** オーブン <u>予熱有(2段) 180℃</u> にして、 焼き時間 16~22分 セットし、スタ ートします。
- ⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を中段と
 下段に入れて焼きます。

1段のときは オーブン 予熱有 (1段) 180℃ で予熱をしてから 中段に入れ、13~17分焼く



絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(角皿2枚・96個分)
小麦粉(薄力粉) ····· 260g
バター(室温にもどす)··········· 160g
砂糖 ······ 80g
卵(ときほぐす) … 大 1½ 個(約80g)
バニラエッセンス 少々
ドライフルーツ(小さく切ったもの) ‥ 適量

(1段で焼くときは材料を½量にする。)

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の□金をつけた絞り 出し袋に入れます。
- ② アルミホイルを敷いた角皿2枚に ①を絞り出し、上にドライフルーツ を飾ります。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥·⑦を参照して焼きます。



材料(角皿2枚・96個分)

△ 「小麦粉(薄力粉) ············· 240g べーキングパウダー ··· 小さじ1
しべーキングパウダー … 小さじ1
バター(室温にもどす)80g
砂糖 ······ 80g
卵(ときほぐす) 1個
スライスアーモンド 120g

(1段で焼くときは材料を½量にする。)

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた ①~③の 要領で作りますが、バニラエッセン スの代りにスライスアーモンドを加え、②を合わせてふるい入れて混ぜます。
- ② アルミホイルを敷いた角皿2枚に① をスプーンで落としておきます。
- **❸ 型抜きクッキー**作りかた⑥·⑦を参 照して焼きます。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないようにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やしてから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当りが悪くなります。

●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。

●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違うので、 様子を見ながら焼きます。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき ます。

●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱でこげす ぎることがあります。

●焼きむらが気になるときは 残り時間5~6分で角皿の上下を入れ替 えてさらに焼きます。



アップルパイ

使用キー	加熱方法	付属品
オープン	予熱 約5分	上段
(発酵)	_200℃	
予熱あり・2段	37~45分	PVI.

※強火にするため(2段設定)で焼きます。

材料(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)
小麦粉(強力粉) ······· 100g
小麦粉(薄力粉) ······· 100g
バター(2cm角に切り、冷たいもの) ······ 140g
冷水 ······ 90~110mL
りんごのプリザーブ
〈つやだし用卵〉
卵
塩 小さじ¼

作りかた

◆ ボウルに小麦粉を合わせてふるい

入れ、バターを 加えて指先で混 ぜ、冷水を加え て練らないよう に混ぜます。

② バターの形が残っている 状態でひとま

状態でひとま とめにし、ラ ップで包み、 冷蔵室で約1 時間休ませま す。



(1mL=1cc)

- ❸ 軽く打ち粉をしたのし台にのせ、めん棒で長方形にのばします。
- ◆ ③を3つ折りにして合わせ面を下にし、めん棒

で再び長方形 にのばし、こ れを2~3回 くり返します。



⑤ 3mm厚さの25×40cmの長方形に

のばした上にパ イ皿をふせて型 よりひとまわり 大きく切り、残り で2cm幅のテー プを8本切り取 ります。



⑥パイ皿に生地をのせてぴったりと

敷き、まわりの生 地は切り落 とします。



⑦ 底全体にフ オークで穴を あけます。



❸ りんごのプリザーブを詰めてから


つやだし用卵 をパイの周囲 にぬり、テー プを組んで端 をはりつけま す。

り、テー 組んで端 りつけま

⑤ 周囲にもテープをのせ、フォークで押さえ、つやだし用卵をさずる。

らに全体にぬり、角皿にのせます。





りんごのプリザーブ

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (発酵)	700W 8~10分 700W 6~8分	PAT PAT

材料(直径21cmのアップルパイ・1個分)
りんご(紅玉またはふじ) 3個
シナモン 少々

作りかた

- りんごはタテ4つ割りにして5mm 厚さのいちょう切りにし、塩水につけてから軽く水洗いをして、水気をきります。
- ② 大きめの耐熱性容器に①と△を入れてかき混ぜ レンジ | 700W | 8~10分 | 加熱します。
- **③** アクをとって混ぜ、再び レンジ 700 W 6~8分 加熱します。シナモンを 加えて混ぜ、冷めてからざるにあげ て汁気をきります。

(ひとくちメモ)

- シナモンは好みで加減します。
- りんごの出盛り期(秋)の紅玉が最適です。その時期にたくさん作って、1回分ずつ冷凍しておくと便利です。

アップルパイのコツ

●型は金属製のものを

耐熱ガラス製の型では上手に焼けないことがあります。

●生地が扱いにくいときは

バターがとけて生地がやわらかくなる ので冷蔵室で20~30分休ませると作り やすくなります。

●冷凍パイシートを使うと便利

直径21cmのパイを焼くには、市販のパイシート(1枚・約100gのもの)4枚が必要です。2枚ずつ重ねてのばし、型に敷く分とテープを取る分です。

●焼きむらが気になるときは

残り時間10~15分ぐらいでパイ皿 の前後を入れ替えてさらに焼きま す。



バターロール (ロールパン)

使用キー	加熱方法	付属品
オーブン	予熱 約3分30秒	中・下段
(発酵)	_180℃	
予熱あり・1段/2月	3 17~21分	771

材料(20個分)

[小麦粉(強力粉) ······ 480g
○ 砂糖 ······· 大さじ5½ (約50g) 塩 ······ 小さじ1(約6g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの
················· 小さじ3(約7g)
「ぬるま湯(約40℃) 60~80mL
B 卵(ときほぐす) ····· 大1個
バター(室温にもどす)······ 70g
〈つやだし用卵〉
「卵
塩 小さじ¼

(1段で焼くときは材料を½量にする。) (1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ボウルに (A)とドライイーストをふ るい入れ、®を加えて手で軽く混ぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにします。
- ❸ 生地がベトつかなくなり、ボウルか らくるんと離れるまでよくこねます。
- 4 台にたたき つけてのばした り、半分に折っ て押したりしな がら約15分こ ね、生地を丸め ます。



6 バター (分量外) を薄くぬったボウ ルに入れ、角皿にのせて下段に入れ オーブン 予熱無 (2段) スチーム発酵 40℃ 50~60分 発酵させます。

⑥ 生地が2~2.5倍に発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺して

みて、指の穴が そのまま残れ ば発酵は充分 です。



7 ボウルをふせて生地を取り出し、手 で軽く押して

中のガスを抜 きます。



❸ 生地をスケッパー(または包丁)で 24個 (1個約45g) に切り分けます。 手でちぎると生地がいたんでふくらみ が悪くなります。



9 生地のひとつひとつを手のひらか、

のし台で表面 がなめらかに なるように丸 めます。



● 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませます。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにしな がら円すい形に し、さらにめん 棒で細長い三角 形にのばしま す。



● 三角形の底辺からクルクルと巻き、

バター(分量外) を薄くぬった角 皿に巻き終りを 下にして並べま す。



000

000 0000 000

● 中段と下段に入れ オーブン 予熱無 (2段) スチーム発酵 40℃ 25~35分 生地が2~2.5倍になるまで発酵し、表 面につやだし用卵を薄く、ていねいに ぬります。

ひ オーブン 予熱有 (2段) 180℃にして、 焼き時間 17~21分 セットし、スタ ートします。

● 予熱終了音が鳴ったら ③を中段と 下段に入れて焼きます。

1段のときは オーブン 予熱有 (1段)で予熱をしてから中段に 入れ、14~18分焼く

(ひとくちメモ)

- 作りかた②の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作 れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。
- 作りかた⑤と⑬の生地の発酵途中で、 表面が乾いているときは、スチームショ ットで水分を補ってください。

パン作りのコツ

●牛乳は室温にもどして

冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様子 を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに

手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くてやり直したりすると、生地 がいたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。た っぷりぬると角皿に流れ落ち、パンの 底がこげてしまいます。

●発酵しすぎたパン生地は

きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

●発酵温度を調節して

発酵温度は3段階に設定できます。 (35 · 40 · 45℃)

生地の初温、季節、分量などによ って、使い分けます。基本の発酵 温度は40℃です。

食パンいろいろ

使用キー	加熱方法	付属品
オーブン (発酵) 予熱あり・2段	予熱 約5分 200℃ 24~34分	下段



角形食パン

材料(19×10×8.5c

ドライイースト(顆米

ぬるま湯……

小麦粉(強力粉)…

イギリスパン(山形パン)

mの金属製ふたつき食パン型)	
220g	
小さじ1弱(約4g)	
立状で予備発酵不要のもの)	3
······小さじ2(約5g)	
130~150ml	*
10g	
	7

(1ml=1cc)

※強火にするため(2段設定)で焼きます。

作りかた

バター …

- ① バターロール (→ P.88) 作りかた ①~⑤の要領で生地を作り角皿にのせ て下段に入れオーブン 予熱無(1段) スチーム発酵 40℃ 50~60分 発酵させ
- 2 ガス抜きし、3等分して丸め、固く 絞ったふきんをかけて20~30分休ま せます。(ベンチタイム)
- **③** タテ20cm、ヨコ10cmの長方形に のばしてタテの方から巻き、巻き終 りを下にして両端をげんこつで軽く 押し、形をととのえます。
- 4 バター(分量外)をぬった型に並べ、 角皿にのせて下段に入れ「オーブン 予熱無 (1段) スチーム発酵 40℃ 30~40分 発酵させます。
- **6**型にふたをして角皿にタテ向きに のせて下段に入れ

オーブン | 予熱有 (2段) | 200℃ | 24~34分 焼きます。


作りかた

使用キー	加熱方法	付属品
オープン (発酵)	予熱 約5分	下段
(光路)	200℃	
予熱あり・2段	24~34分	W

強火にするため(2段設定)で焼きます。

材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分)
小麦粉(強力粉) ······ 220g
砂糖小さじ4(約12g)
塩 小さじ½弱(約3g)
ドライイースト小さじ2(約5g)
ぬるま湯 130~150mL
バター 10g

(2個で焼くときは材料を2倍にする。) (1mL=1cc)



- ① バターロール → P.88 作りかた ①~⑥の要領で生地を作ります。
- 2 ガス抜きし、スケッパーで3等分 して丸め、固く絞ったふきんをかけて 約20分休ませます。(ベンチタイム)
- **3** タテ20cm、ヨコ10cmの長方形に のばしてタテの方から巻き、巻き終り を下にして両端をげんこつで軽くたた き、形をととのえます。
- ◆ バター(分量外)をぬった型に並べ 角皿にのせて下段に入れ オーブン 予 熱無 (1段) スチーム発酵 40℃ 50~80分 発酵させます。
- 5 オーブン 予熱有 (2段) 200℃ に して、焼き時間 24~34分 セットし、 スタートします。
- 6 予熱終了音が鳴ったら④を下段に 入れて焼きます。

(ひとくちメモ)

- 二次発酵の時の目安は生地が型から1~ 2cm出るくらいまで発酵させます。
- 途中生地が乾燥しているときは、スチ ームショットで水分を補ってください。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルをの せて、さらに焼きます。

シ

フランスパン

バタール・ブール・エピ・ ベーコンエピ・シャンピニオン

スチーム+オーブン

だから本格フランスパンに挑戦。 パリッとした皮の焼き上がりは、 スチームならではの食感です。



使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 14フランスパン (予熱あり)	予熱 約9分 スチーム オーブン	中段

加熱時間の目安 約26分

材料(バタール3本)
小麦粉 (強力粉) ······ 330g
小麦粉 (薄力粉) ······ 80g
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
小さじ3強(約8g)
塩 ······ 8g
砂糖 ······ 5g
レモン汁 小さじ1強(6mL)
ぬるま湯(約30℃) 220~260mL

(1mL=1cc)

作りかた

②バターロール → P.88 作りかた ②~④ の要領で生地を作り、バター を薄くぬったボウルに入れます。角 皿にのせて下段に入れて オーブン 予熱無(1段)スチーム発酵 35℃ 40~ 60分 発酵させます。


- ❸ 生地が2倍くらいに発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。
- ④ ボウルをふせて生地を取り出し、 スケッパー(または包丁)で3等分(1本・約220g)に切り分けます。
- 切り分けた生地を軽くガス抜きしながら表面がなめらかになるように丸め、固く絞ったぬれぶきんかラップをかけて10~20分間生地を休ませます。(ベンチタイム)
- ⑥ バタールの生地は、まずタテ20cm の棒状にのばします。ベンチタイムの とき、下になっていた方を上にして、 めん棒で30cmのだ円形にのばします。
- 夕テ½ずつ 内側に折り込み、 それを右手の手 のひらで押さえ 込むようにタテ 2つ折りにして 合わせ目をしっ かりとじたら、 角皿のななめ テの長さに細長

くのばします。





- ③ 薄くバターをぬった角皿に⑦の成形した生地をとじ口を下にしてのせ、 中段に入れ オーブン (1段) 予熱無 スチーム発酵 35℃ 10~20分発酵させま
- **⑨** ⑧ を加熱室から取り出し、オートメニュー 14フランスパン にしてスタートし、予熱をします。
- 予熱している間生地にラップか固く絞ったふきんをかけて室温で発酵させます。(約9分)予熱終了の直前に生地にかみそりまたは包丁でクープ(切り目)を3本入れます。
- ※クープ(切り目) はかみそりまたは 包丁の刃を45度に傾けて生地をそ ぐように入れます。



- ◆ 予熱終了音が鳴ったら中段に入れて焼きます。
- ⑫ 焼き上がったら、焼網などの上に移して室温であら熱がとれるまで放置します。



ブール

材料・作りかた

- フランスパンの作りかた①~③を 参照して作った生地を2等分して丸 め、作りかた⑤を参照して休ませます。
- ② 作りかた⑥を参照して6個に分割してまんじゅうのように丸めます。③フランスパンの作りかた⑧を参照
- して二次発酵させます。 ◆③を加熱室から取り出し
 オートメ
- <u>ニュー</u> [14フランスパン] にしてスタートし、予熱をします。
- ⑤予熱をしている間に生地の表面に切り目を入れます。



⑥予熱終了音が鳴ったら中段に入れて焼きます。



ベーコンエピ

材料・作りかた

- ① フランスパンの作りかた①~③を 参照して作った生地を3等分して丸め、作りかた⑤を参照して休ませます。② 作りかた⑥を参照して30cmのだ
- ② 作りかた⑥を参照して30cmのだ 円形にのばし、表面にすりおろした にんにく、こしょう(各適量)をふった らベーコンをタテに2枚ずつ並べ、 端から巻いて合わせ目をとじます。
- ③ バターを薄くぬった角皿にとじ目を下にして横に3本並べ、作りかた ® を参照して二次発酵させ、取り出します。
- ④③を加熱室から取り出しオートメニュー 14フランスパン にしてスタ

ートし、予熱を します。 予熱終了直前に キッチンばさみ で切り目を入れ、 それぞれ左右に



⑤ 予熱終了音が鳴ったら中段に入れて焼きます。

〔ひとくちメモ〕

ふり分けます。

エピは、ベーコンや調味料を入れない で作ります



シャンピニオン

材料・作りかた

- フランスパンの作りかた ① ~ ③を 参照して生地を作り、9個に分割し てつぎのように形を作ります。
- ② 1個分の生地から%くらいを切り とり、それぞれを丸め直します。
- ③ 小さい生地をめん棒で直径4~5 cmにのばして片面に強力粉(分量外) をふり、大きい生地の上に粉をふっ た面を下にしてのせたら、小さい箸

の頭で押して 上の生地を中 にくいこませ ます。



- ◆フランスパンの作りかた®を参照して二次発酵させます。
- **⑤** ④を加熱室から取り出し オートメ ニュー 14フランスパン にしてスタートし、予熱をします。
- ⑥予熱終了音が鳴ったら中段に入れて焼きます。

フランスパンのコツ

●発酵温度は

フランスパンの発酵温度は35℃です。生地の初温、季節、 分量などによって35・40・45℃を使い分けます。

●発酵の途中で


時々様子を見て生地が乾燥しているときは、スチームショットで水分を補ってください。

●予熱をしているときの生地は

乾燥しないように、ラップか固く絞ったふきんをかけて、室温で発酵させます。

●バタールのクープ(切り目)の入れかた





91

(スチーム)+(レンジ)の発酵でパン生地作り

加熱室をスチームで包み込んで、生地はソフトな電波(高周波) を直接あてて加熱するので発酵時間が短縮され、手軽にパン作り が楽しめます。



かんたんパン (シンプルパン)

使用キー	加熱方法	付属品
オート メニュー 15かんたんパン	スチーム オーブン	中段

※ レンジ スチーム発酵 のときはテーブルプ レートに置く


加熱時間の目安 約25分

材料(8個分)

	[小麦粉(強力粉) ············ 150g
(A)	砂糖 大さじ1(約9g)
	塩 小さじ½(約1.6g)
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
	·················· 小さじ1(約2.5g)
水·	90~100mL
バ	ター 大さじ1(約13g)
	(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ポリ袋に一色とドライイーストを入れ て混ぜ合わせます。
- ⑤ バターを容器に入れ レンジ 500W 約30秒加熱して溶かし、水を加えます。
- 4 ③を②に入れて ポリ袋の口を閉じ、 振って粉と水分をよ く混ぜ合わせます。



ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じ ると、簡単に両手でこねることがで きます。

- **6**⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、
- テーブルプレートの 中央にのせ レンジ スチーム発酵 8~14分 一次発酵させます。
- 7 のし台に少し打ち粉(強力粉)をして、 生地を袋から取り出します。
- ❸ 生地を軽く押して中のガスを抜き、 スケッパーま たは包丁で8個 (1個約33g)に



∮ 生地を手のひらで丸めてオーブンシ

ートを敷いたテー ブルプレートの中 央に寄せて(写真 参照)並べます。



● レンジ スチーム発酵 8~12分二次発酵 させます。



オーブンシートの両端を引いてすべらせ ながら角皿に移し、中段に入れ メニュー 15かんたんパンで焼きます。

かんたんパンのコツ

●1回の分量は

表示の分量です。手軽にかんたんに、 短時間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

25×35cmほどの大きさで、電子レン ジで使える半透明の袋が適しています が、透明なポリ袋でもよいでしょう。 穴のあいていないことを確認してから 使いましょう。

●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。





●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになるの が目安です。





二次発酵

●発酵の時間は様子をみて加減

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は8 ~14分発酵させ、二次発酵で調節しま す。

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
二次発酵	12~20分	6~8分

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき ます。

●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切り□を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄くぬります。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 (1段) 180℃ で様子を見な がら焼きます。

かんたんパン生地を使って ••

使用キー	加熱方法	付属品
15かんたんパン	スチーム オーブン	中段
※ レンジスチ	- 小発酵 のと	きはテーブルフ

※[レノン|スナーム発酵]のとさはテーブルブ レートに置く

加熱時間の目安 約25分



グラハムパン

材料	斗(1個分)
ſ	小麦粉(強力粉) ····· 120g
	全粒粉(あらびき)30g
	砂糖 大さじ1(約9g)
Į	塩 小さじ½(約1.6g)
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
	·················· 小さじ 1 (約2.5g)
水	90~100mL
バ	ター 大さじ1(約13g)
	(1mL=1cc)

作りかた

- かんたんパン 作りかた → P.92 ① ~⑦を参照して生地を作り、一次発酵、 ガス抜きをしながらひとつに丸めます。
- 2 丸めた生地を楕円形にのばし、フラ ンスパンの作りかた → P.90 ⑦を 参照して、タテ%を内側に折り込み、 残った%を手前から折りたたみ、合 わせ目をしっかり閉じます。
- ❸ オーブンシートを敷いたテーブルプ レートの中央に生地を置き レンジス チーム発酵 8~12分 二次発酵させま す。
- 4③の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)をふりかけます。
- 6 生地の中心に包 丁かかみそりで切 り目を1本入れます。

6 かんたんパン 作りかた ⑪ を参照し て焼き上げます。



油で揚げない

カレーパン

材料(8個分)


かんたんパンの生地 (材料·作りかたは → P.92)·· 1回分 市販のレトルトカレー …… 1袋(約200g) △ 玉ねぎ(みじん切り) ……… 1/4個 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ 1½ 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1 で作る) ……… 適量 (作りかた → P.65) 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ2

作りかた

↑ レトルトカレーを深めの皿に移し、 ②を加え、よく混ぜ合わせ レンジ 200W 7~10分 途中かき混ぜながら加熱し、 冷めてから8等分しておきます。

卵(ときほぐす) …………1個

- 2 かんたんパン 作りかた①~⑧を参 照して一次発酵、ガス抜きをし、8 個 (1個約33g) に切り分け、生地を丸 めます。
- 3 楕円形にのばし①の具を包み、閉 じ口をしっかり止めます。
- 43に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につけオーブンシートを敷いたテー ブルプレートに並べ「レンジスチーム発酵」 | 8~12分 | 二次発酵させます。



6 かんたんパン 作りかた⑪を参照し て焼きます。



セサミパン

材料(8個分)

かんたんパンの生地 (材料·作りかたは → P.92)·· 1回分 黒ごま ………… 20g

作りかた

- かんたんパン作りかた ①~⑤を参 照して生地を作り、こねあがった生 地にごまを加えてよく混ぜます。
- 2 かんたんパン 作りかた ⑥~⑧を参 照して一次発酵、ガス抜き、分割を して生地を丸めます。
- ❸ 生地の表面に 強力粉をまぶし、 生地の真上に箸 などの細い棒を 置き、下へ強め に押します。オ ーブンシートを



- 敷いたテーブルプレートに並べます。
- 4 レンジスチーム発酵 8~12分 二次発酵させます。
- **6** かんたんパン 作りかた ⑪ を参照し て焼き上げます。

レーズンパン

作りかた

セサミパンの作りかたを参照して、黒ごま をレーズン(30g)にかえるとレーズンパン になります。作りかた③のところで、丸め た生地の表面にキッチンバサミで十文字の 切り込みを入れ、二次発酵後、切り口にグ ラニュー糖(適量)をかけて、同様に焼きま す。

92

材料・作りかた

大根(100g)はたんざくに切るか、薄 切りにして好みの型で抜き、塩(少々) でもみ、梅干しのつけ汁(小さじ2) を加えて混ぜて レンジ 700W 約40秒

きゅうりの塩づけ

材料・作りかた

きゅうり(1本)は板ずりして、乱切り にして塩もみします。 レンジ 700W 約30秒 加熱します。

小かぶのレモンづけ

材料・作りかた

小かぶ(5個·約200g)は塩もみしま す。|レンジ|700W||約40秒| 加熱し、冷 ましてから水気を絞って器に盛り、 レモン汁(大さじ1)を加えて混ぜ、レ モンの皮のせん切り(少々)を散らし

(カルシウムふりかけ)

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (発酵)	200W 3~4分	PYI

◆ 煮干しは内臓を取り、皿に広げます。

② おおいをしないで レンジ 200W 3~4分 途中かき混ぜながら加熱し ます。

手作りもち

使用キー	加熱方法	付属品	
レンジ(発酵)	700W 3~4分	PYI	

材料(4人分)
もち米カップ 1(160g)
水 ······ 80~90mL

(1mL=1cc)

作りかた

アイデア

梅酒(果実酒)

加熱方法

700W

5~6分

ホワイトリカー ……… カップ4½

グラニュー糖 ……… 100~200g

● きれいに洗って水気をふいた青梅、

ホワイトリカー、グラニュー糖(好みで

加減)を容器に入れ、おおいをしてし

ンジ 700W 5~6分 加熱し、静かにか

き混ぜて砂糖をとかし、冷まします。

2 清潔な容器に入れ、ふたをきっち

りして保存します。1週間めくらい

同様にして青梅の代わりに、レモン

(5個・皮と白い部分を除いて輪切り)

とレモンの皮(1個分)でレモン酒に。

コーヒー豆 (70粒) とオレンジまたは

レモンの皮(1個分)でコーヒーリキ

付属品

使用キー

レンジ

材料

作りかた

で飲めます。

(ひとくちメモ)

ュールが作れます。

- もち米は洗って約1時間水(分量外) につけ、ざるにあげて水気をきります。
- 2 米と水を合わせ、約2分ミキサー にかけて米を砕きます。
- 3 ②を容器に入れ、おおいをしてレン ジ|700W|3~4分|加熱します。
- 4 熱いうちに木しゃもじで練り混ぜ
- ⑤ ひと□大にちぎり、あんや納豆な どであえます。

(ひとくちメモ)

- ミキサーにかけたあと、ゆでた大豆を加 えて加熱すると豆もちになります。
- 消費電力180W以上のミキサーをご使 用ください。
- ミキサーには、もち米を一度に1カップ 以上かけないでください。

煮干しのふりかけ

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ (発酵)	200W 3~4分	PYL

材料
煮干し ······· 100g
塩 ····································
白ゴマ適量

つけものいろいろ

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	700W 30~40秒	PYL

加熱し、冷まします。

ます。

3 冷めてからクッキングカッターか ミキサーにかけ、塩で味つけし、ゴ

マを加えます。

(ひとくちメモ)

- 煮干しの乾燥具合によって加熱時間は 異なります。様子を見ながら加熱してく ださい。
- レンジ 700W 、 レンジ 500W では加熱しないでください。

(スチーム)+(レンジ)で発酵

ヨーグルト

健康食のヨーグルトは、おなか の調子をよくする活性菌がいっ ぱい。食べきりサイズの手作り ヨーグルトはいつも新鮮です。

ヨーグルト

使用キー	加熱方法	付属品
レンジ(発酵)	スチーム発酵100~150分	***

仕上がり調節 やや弱

材料(4人分)

牛乳 (脂肪分3.0%以上のもの) ·· 500mL ヨーグルト(種菌) (市販のプレーンタイプ) ····· 50~100g

(1mL=1cc)

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を入れ ます。
- 2 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておきます。
- ンジ|700₩||5~7分|加熱し、約80℃く らいまであたためます。
- 4 人肌くらいまで冷ました牛乳にヨ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜま
- 6 ふたをして レンジスチーム発酵 仕上がり調節 やや弱 約90分 発酵さ
- ⑥終了音が鳴ったら再びレンジスチ ーム発酵 仕上がり調節 やや弱 10~ 60分、牛乳が好みのかたさに固まる まで発酵させます。
- 加熱が終ったら、あら熱をとり、 冷蔵室で冷やします。

(ひとくちメモ)

お好みでジャムや果物を加えたり、カレ ーやタンドリーチキンなどに加えてもよ いでしょう。



ヨーグルトソース

州科(4人 万)
手作りヨーグルト 大さじ2
クリームチーズ 40g
マヨネーズ 大さじ1
右 海旱

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト

仕上がり調節 弱

材料・作りかた

ヨーグルトを参照します。種菌(スタ -ター)として市販のプレーンヨーグ ルトの代わりに、カスピ海ヨーグル トを使いレンジスチーム発酵仕上がり

調節弱で発酵させ ます。発酵時間は 3~6時間です。 (種菌の状態や室温 によって発酵時間 を加減してくださ



ヨーグルト作りのコツ

● 1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以外 の分量では、加熱時間や発酵時間の調節 が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性のものを 使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな

ども清潔なものを使います。

●使用する牛乳は 新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上のも のを使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌(120 ~140℃表示)した牛乳でも、80℃ぐら いにあたためてから使ってください。 乳酸菌は60℃以上になると死んでしま います。ヨーグルトを加えるときの牛 乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂 肪分3.0%のもの)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違うも のや、糖分、果肉などが入ったヨー グルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく なります。
- ●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらできあがりです。 手早くあら熱をとり、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

レンジの便利な使いかた

電子レンジはお料理作り以外にも いろいろな使いかたができます。 加熱しすぎないよう、様子を見ながら おためしください。

豆腐の水きり



下ごしらえの豆腐の水きりがレンジ ならアッという間。一丁(約300g)を 皿にのせ、おおいをしないで レンジ 700W 約2分 加熱し、ふきんなどで 水気をふき取ります。

*加熱しすぎると"ス"が入るので、 加熱時間はひかえめに。

干ししいたけのもどし

干ししいたけを急いでもどしたいと き、水でもどすより早くてとても便 利。容器に2~3枚とひたひたの水を 入れて小皿かラップで落としぶたを しレンジ 700W 50秒~1分30秒 加熱 します。



にんにくの臭い消し



気になる臭いも、加熱すればおさえ られます。薄皮をつけたままでラッ プで包み、1片で | レンジ | 200W 30~50秒 加熱します。

*朝のサラダのドレッシングや炒め もの、煮込み料理にもいつでも気軽 に使えます。

レモン絞り

固くて果汁が絞りにくいレモンやす だちは、電子レンジでサッと加熱す るだけでラクに絞れます。レモン1個 なら レンジ 700W 20~30秒 です。





手作りラード・ヘッド・鶏油

つい無駄にしてしまいがちな脂身。 捨てずにラード、ヘッド、鶏油を作っ てみませんか。耐熱容器に入れレンジ 700W で様子を見ながら加熱してとか し、上に浮いたカスやアクを除いて そのまま冷ませばでき上がりです。

ベーコンの脂抜き

たった1枚のベーコンでもフライパン を汚し、後かたずけするのはめんど うなもの。電子レンジなら皿にのせ てレンジ 700W 30秒~1分 加熱するだ けで、脂がとけ出し、好みのカリカリ に。野菜と一緒にパンにはさんだり、 細かく切ってサラダにお使いくださ

* 脂が気になるときはペーパータオ ルなどにとるとよいでしょう。

湿った塩、固まった砂糖の乾燥

塩、砂糖(各100g)はそれぞれ皿に 広げレンジ 700W 1~2分 ずつ加熱す ればもとのサラサラ状態になります。



湯せん

お菓子やパン作りに とかしバター



バター (40g) を耐熱容器に入れ レンジ 2000 2~3分 加熱します。 トースト用のぬりバターにするときは レンジ 100W 2~3分 加熱してやわら

ケーキやアイスクリームに とかしチョコレート

かくします。



チョコレート (50g) を細かく砕いて 耐熱容器に入れ、途中かき混ぜながら レンジ 200W 3~4分 加熱します。

´●バターやチョコレートはレンジ 700W や レンジ 500W で加熱すると、飛び散った り、こげたりすることがあります。

あんみつなどのミツに 黑砂糖



黒砂糖 (90g) と水 (カップ½) を容器 に入れ「レンジ 500W 2~3分 加熱しま す。熱いうちにスプーンなどでかた まりをくずし、裏ごしします。

砂糖のかわりに はちみつ・水あめ



固まったはちみつ大さじ1(22g)を容 器に入れ、レンジ 200W 約30秒 加熱してとかします。小びんの場合 はふたをとり、びんごと加熱しても よいでしょう。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容を よくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

45~47ページに従って調べていただき、なお異常のあると きは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品		名	日立ビルトイン電気オーブンレンジ
型		式	(銘板に書いてあります)
お買	い上け	日	年 月 日
故障	り 状	況	(できるだけ具体的に)
ご	住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お	名	前	
電	括 番	号	
訪問ご希望日		日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい

- このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzど ちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販 売店または電気工事店に依頼して、設置工事を行っ てからご使用ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ さい。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話,PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただ くことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあり ます。 -06A -

さくいん (あいうえお順)

あ
アイデアメニュー95
揚げもの 21・53・64・65
あさりのワイン蒸し67
アップルパイ87
あなで(ヘルシー天ぷら)64
あべ川もち78
アーモンドクッキー86
(I)
いかの三種盛り (真砂あえ・うにあえ・
木の芽あえ) 54
いか(ヘルシー天ぷら)64
イギリスパン(山形パン)89
いそべ巻き78
イタリアンサラダ······55
炒めもの72
いちごともものピザ75
いり卵73
煎りパン粉65
インスタント食品(ラーメン・ヌー
ドル・カレー・丼ものの具・ごはん
[真空パック食品]) ······· 52
5
ウィンナーソーセージのベーコン巻き…73
うにあえ(いかの三種盛り) 54
梅酒(果実酒)95
え
エクレア84
エビフライ65
えび (ヘルシー天ぷら) ············ 64
えびのケチャップ煮 54
えびのドリア77
エピ91
お
お菓子·······78
おかゆ(白がゆ)69
おこのみ操作をするときの加熱時間 … 50・51
おこわ(赤飯)69
お酒のあたため ······· 52
お総菜のあたため 21・53
_
b
角形食パン 89
果実酒(梅酒・レモン酒・コーヒーリキュール)
95 カスタードクリーム 85
カスピ海ヨーグルト 94 型抜きクッキー 86
型扱きグッキー 86 かぼちゃ(ヘルシー天ぷら) 64
かぼちゃのプリン 79
カルツォーネ(野菜の包みピザ)
75
- / 5

て0.7 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
מ
カルシウムふりかけ95
カレー21・52・70
カレーパン93
乾燥(カルシウムふりかけ・塩・砂糖)
95 · 96
かんたん肉まん······ 67
かんたんパン(シンプルパン) 92
13 TOTE TOT (2 (2 2 2 7 TOT (2)
き
きす(ヘルシー天ぷら)·············· 64
木の芽あえ(いかの三種盛り) … 54
牛肉とピーマンの細切り炒め
(チンジャオロウスー)····· 72
牛乳のあたため 51・52
きゅうりの塩づけ 95
切りもち 78
クッキー86
グラタン 76
グラハムパン 93
クリスピーピザ 74
グレービーソース
黒砂糖96
777 VID
U
ケーキ80~83
小かぶのレモンづけ 95
ごはん(こめ) 21・52・53・69
コーヒーゼリー 78
コーヒーリキュール 95
ゴーヤーチャンプル 72
コロッケ丼 73
10) ₇₇ /0
<u> </u>
酒のあたため 52
さつまいも(ヘルシー天ぷら)… 64
砂糖の乾燥 96
さばの塩焼き 56
塩の乾燥 96
塩鮭
- 塩ミ 50 市販のパックもち 78
市販の肉まん・あんまん
こはぶよくとういうし しししひしし

..... 20 · 50 · 51 市販の冷凍グラタン………… 77

_	
シフォンケーキ	
絞り出しクッキー	
シュークリーム	
シューマイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シャンピニオン	
白がゆ····································	
白身魚のフライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シンプルパン	92
व	
炊飯	69
スチームあたため	
スペアリブ	
スポンジケーキ	
_	
世	
赤飯 (おこわ) ····································	
セサミパン	93
₹	
総菜のあたため	53
6	
t	05
大根のさくらづけ	
大福もち····································	/8
5	
チーズケーキ	81
筑前煮	71
茶わん蒸し	66
朝食メニュー	73
調理済み冷凍食品 21・50・	51
チンジャオロウスー	72
5	
つけもの(大根、きゅうり、小かる	")
	JU
デコレーションケーキ	
(スポンジケーキ)	82
手作り豆腐	66
手作りもち	95
手作りラード・ヘッド・鶏油	
	96
天ぷらのあたため	53
٤	
豆腐の水きり	96
トースト	
とかしチョコレート	
とかしバター	96
共立て法の作りかた	
乳子切の付け焼き	

鶏のからあげ …………64

2
鶏のハーブ焼き 60
丼ものの具
(インスタント食品) 52
な
なすとトマトのチーズグラタン 77
生ものの解凍 54
肉シューマイ 68
肉まん 20・51・67
煮干しのふりかけ 95 にんにくの臭い消し 96
8
ヌードル(インスタント食品) 52
0
のみもの 52
(
パウンドケーキ······ 81
<i>バターロール</i> (ロールパン) ······ 88
バタール
はちみつ
パリブレスト 85
パン
ハンバーグ
T
ビーフハンバーグ 62
ピザ
ヒレカツ
<u>3</u> 1
豚の角煮71
プチシュー85
プチシューサラダ85
フランスパン(バタール、ブール、ベーコン
エピ、シャンピニオン) 90
ぶりの照り焼き 56
プリン 79
ブール91
フルーツ大福 78
フルーツピザ 75
2 1 12 18 - 1
ベークドポテト 57

ベーコンエピ ………91

ベーコンの脂抜き 96
べっこうあめ 78
別立て法の作りかた 82
ヘルシー天ぷら64
(3
 ほうれん草のおひたし······ 54
ポークカレー 70
干ししいたけのもどし 96
ほたて貝ときのこのホイル焼き
57
ホットチョコレート 52
ホワイトソース76
ま
マカロニグラタン 76
真砂あえ(いかの三種盛り) 54
マドレーヌ80
₩
水あめ
む
蒸しもの 66~68
5
もち78・95
もやしのナムル ······ 55
**
焼きいも 57
焼き魚 56
焼きそば 21・72
焼きとり 59
焼きとりのあたため 53
焼き豚58
野菜 51 · 54 · 55
野菜サラダ 55
野菜の包みピザ(カルツォーネ) 75
山形パン(イギリスパン) 89
焼きもの 53・57~63
炒 湯せん (とかしバター・とかしチョコレート) 96
コーグルト 94 ヨーグルトソース 94
- 2/VI 2 A 34

ら ラムチョップのハーブパン粉焼き
D
りんごのプリザーブ 87 リングシュー 85
n
レーズンパン ······· 93 冷凍グラタン ····· 77
冷凍ハンバーグ······· 21·51
冷凍ピザ 75
レトルト食品 (カレー・丼ものの具) 52
レモン酒 95
レモン絞り ······· 96 れんこん(ヘルシー天ぷら) ····· 64
3
ローストチキン 62
ローストビーフ 58
ロールキャベツ 71
ロールケーキ 80
ロールパン88
を 若鶏のつめもの焼き(八宝鶏)63

_	,,,,				•
5					
	12./	/~.	-	 / n 4	_

ラ ーメン (インスタント食品) ···	52
ラザニア	77
ラムチョップの香草焼き	61

仕	様	
電	源	単相200V、50Hz-60Hz共用
電	消費電力	1,490W
電子レンジ	高周波出力	1,000W、700W、500W、200W相当、100W相当
ジ	発振周波数	2,450MHz
グ	リ ル	消費電力 2,600W (ヒーター 2,500W)
オ	ー ブ ン	消費電力 3,800W(ヒーター 3,700W)
温度調節範囲		発酵、100~250℃、280℃、300℃ 280℃、300℃の運転時間は約5分です。 その後は自動的に250℃になります。 (300℃設定は予熱のみです)
外形寸法		幅596×奥行541×高さ625mm (高さは575〜635mmまで調節可能)
加索	热室有効寸法	幅415×奥行380×高さ246mm
質 量(重 量)		約46kg

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の 異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

- ※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能 はオートメニューのあたためなど限定したメニューにのみ働きます。
- ※メニュー表示等の待機電力は、約4Wです。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。

(規定の除外項目を除く)

JIS C 0950

日

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、 お役に立ちます。

購入店名

ご購入年月日

電話(

年 月

愛情点検



●長年ご使用のビルトイン電気オーブンレンジの点検を!

●ビルトイン電気オーブンレンジの補修用性能 部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

ご使用の際 このようなこ

んか

●自動的に切れないときがある。 とはありませ

●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。

●スタートキーを押しても食品が加熱されない。

- ●ビルトイン電気オーブンレンジにさわるとビリビリと 電気を感じることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、専用 ブレーカーを切り、お買い上 げの販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

このビルトイン電気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111